

Parowanie (w trybie online)
Сопряжение (онлайн)

Párování (online)
Sincronizare (online)

Aby skonfigurować regulator w trybie online (wymagana bramka internetowa UG600/UGE600), należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji.

Pokud používáte bránu UG600 pro konfiguraci systému, použijte metodu online párování. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.

Вариант сопряжения онлайн используйте только тогда, когда ваша система оборудована интернет шлюзом UGE600. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс утановки.

Vă rugăm folosiți metoda online de sincronizare în cazul în care folosiți gateway-ul universal UG600. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru finalizarea configurării.

1 Kontynuuj w aplikacji
 Přejděte do aplikace
 Продолжите в приложении
 Accesați aplicația

2 Main Street

3 Home
 Equipment
 Settings
 Help

4 Profile
 Change Password
 Setup Equipment
 Data Collection

5 Scan for equipment
 Welcome! Let's connect your equipment
 Before trying to connect your equipment, please make sure there are...

6 Let's connect your equipment
 Check the box next to each piece of equipment you'd like to connect now. Click "connect equipment".

7 Success!
 Equipment below is now connected to your gateway. Please name your equipment.

8 Let's set up your equipment
 Click the piece of equipment you'd like to begin with.

9 Setup for your IT600 HTR Thermostat
 Please select the correct Wiring Centre from the list below.
 if the wiring centre is not on the list please next and then add wiring centre and associate later.

Opcjonalnie: po naciśnięciu ikony lupy możesz zidentyfikować urządzenie, a następnie zmienić jego nazwę.

Volitelné: stisknete symbol lupy. Môžete tím určiť zariadení a prejmenujete jej.

Опция: В любой момент Вы можете идентифицировать ваше устройство или изменить его название, для этого нажмите символ лупы.

Opțional: apăsați pe simbolul lupă. Astfel, puteți identifica și redenumi dispozitivul dumneavoastră.

10 Setup for your IT600 HTR Thermostat
 Please select the correct Wiring Centre from the list below.
 if the wiring centre is not on the list please next and then add wiring centre and associate later.

11 Setup for your IT600 HTR Thermostat
 Please select below for Wiring center (1)

12 Please select below for Wiring center (1)

13 Reporting new devices information to cloud database, this process will take few minutes. Please remain on this page and to patient, thanks!

14 Would you like a default schedule
 No
 Yes

15 Hour Format
 24:00
 12:00

16 Pin
 Would you like to pin this piece of equipment to your dashboard?
 A pin sticks your most important items to the dashboard for fast, easy access.

17 Let's set up your equipment
 Click the piece of equipment you'd like to begin with.

Funkcja potencjometru
Функция Потенциометра

Funkce voliče
Funcția butonului rotativ

Aby uzyskać dostęp do menu funkcji pokręć, naciśnij symbol ustawień -> ustawienia zaawansowane -> dalej.

Mozliwość zmiany temperatury za pomocą pokręćta:
 Nie - pokręćto nieaktywne
 Tak - pokręćto aktywne

Чтобы войти в функции крутилки, нажмите значок настроек > дополнительные настройки > далее.

Возможность изменения температуры с помощью крутилки:
 НЕТ - функции крутилки неактивны
 ДА - функции крутилки активны

Chcete-li otevřít nabídku funkcí, stiskněte symbol nastavení > rozšířená nastavení > dále.

Ovladač kolečko může měnit požadovanou hodnotu:
 Ovládání zakázáno (ovládání pouze aplikací)
 Ano - ovladač kolečko může potlačit požadovanou hodnotu aplikací.

Пentru a accesa meniul butonului rotativ, apăsați pe simbolul "setări" > setări avansate > pasul următor.

Butonul rotativ poate schimba temperatura stabilită:
 Nu - buton deactivat (control doar prin intermediul aplicației)
 Da - butonul poate suprapregla temperatura stabilită în aplicație

Parowanie (w trybie offline)
Сопряжение (офлайн)

Párování (offline)
Sincronizare (offline)

Metoda parowania w trybie offline powinna być używana tylko przez użytkowników nie posiadających bramki internetowej UG600/UGE600.

UWAGA! Nie korzystaj z CO10RF, jeżeli posiadasz bramkę UGE600.

Metoda offline párování by měla použita pouze pro uživatele kteří nemají bránu UGE600 nebo nepoužívají vzdálené ovládání.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte současně koordinátor CO10RF s UGE600.

Вариант сопряжения офлайн используйте только тогда, когда Вы хотите пользоваться системой без доступа к сети Интернет.

Важно! Не используйте координатор CO10RF одновременно с интернет шлюзом UGE600!

Metoda offline de sincronizare trebuie folosită doar pentru sistemele fără conexiune la internet.

ATENȚIE! A nu se folosi concomitent coordonatorul CO10RF cu gateway-ul universal UGE600.

Użyj wstępnie ustawionej pozycji pokręćta dla sparowania z listwą nr 1, grupą nr 0 i strefą nr 1. Przy parowaniu z inną listwą/grupą/strefą należy przesunąć pokręćto do żądanej pozycji. Uwaga: Ilość mignięć zielonej diody LED odpowiada numerowi listwy, grupy lub wybranej strefy.

Použijte přednastavenou číselnou pozici pro párování 1 Centrální svorkovnice, 0 Skupiny a 1 Zóna. Pro více svorkovnic, skupin nebo zón přešuněte kolečko do požadované polohy. Poznámka: Počet zobrazení zelené diody LED bude odpovídat hodnotě čísla svorkovnice, vybraných skupin nebo zón.

Используйте настроенную по умолчанию позицию на температурной шкале для сопряжения с 1-м центром коммутации, без группирования, с 1-й зоной. Для сопряжения с другими Центрами коммутации или Зонами или для Группирования терморегуляторов, переставляйте указатель диска управления на требуемую позицию. ВАЖНО: Количество вспышек ЗЕЛЕННОГО светодиода отвечает количеству выбранных Центров коммутации, Групп или Зон.

Utilizați poziția presetată a rotitei pentru a sincroniza termostatul cu Centru de Comandă 1, Grup 0, Zona 1. Pentru mai multe Centre de Comandă, Grupuri sau Zone, mutați rotirea în poziția dorită. Notă: De câte ori LED-ul clipeste verde corespunde numărului Centrului de Comandă, a Grupurilor sau a Zonelor selectate.

1 Zainstaluj Listwę centralną zgodnie z dołączoną do niej instrukcją obsługi.

2 Nainstalujte centrální svorkovnicí podle pokynů příložených k výrobku.

Центр коммутации подключайте согласно приложенному к нему руководству.

Instalați centrul de comandă conform instrucțiunilor anexate produsului.

3 Otwórz sieć ZigBee
 Откройте сеть ZigBee

4 Otevřete síť ZigBee
 Porniți rețeaua ZigBee

5 Przytrzymaj przycisk SYNC, aż dioda zacznie migać na czerwono.

6 Stiskněte tlačítko SYNC, dokud nebude blikat červeně.

7 Нажмите кнопку Sync и удерживайте её до тех пор пока светодиод не начнёт мигать КРАСНЫМ светом.

8 Apăsați butonul de sincronizare până când acesta clipeste roșu.

9 Wybór numeru strefy (do 12 stref)
 Strefa 1 = pozycja 1;
 Strefa 2 = pozycja 2; Strefa 12 = pozycja 12

10 Zvolte číslo zóny - až 12 zón
 Zóna 1 = pozice 1; Zóna 2 = pozice 2;
 Zóna 12 = pozice 12

11 Выберите номер Зоны к которой осуществляете подключение (до 12 Зон макс.)
 1 Зона = позиция 1; 2 Зона = позиция 2;.....; 12 Зона = позиция 12

12 Alegeți numărul Zonei (până la 12 Zone)
 Zona 1 = poziția 1; Zona 2 = poziția 2;
 Zona 12 = poziția 12

13 Regulator HTR-RF(20) połączyl się z siecią, gdy dioda LED stale świeci na czerwono.

14 HTR-RF(20) se připojila k síti, jakmile svítí červeně.

15 Когда термостат HTR-RF(20) будет подключен к сети, светодиод засветится КРАСНЫМ светом.

16 HTR-RF(20) este conectat la rețeaua de îndată ce LED-ul devine roșu solid.

Zamknij sieć ZigBee
Закройте сеть ZigBee

Zavřete síť ZigBee
Opriți rețeaua ZigBee

Wybór numer listwy (do 9 listw)
 1 Listwa = pozycja 1; 2 Listwa = pozycja 2;
 9 Listwa = pozycja 9

Zvolte číslo svorkovnice (až 9 svorkovnic)
 1 svorkovnice = poloha 1;
 2 svorkovnice = poloha 2;
 9 svorkovnice = pozice 9

Выберите номер Центра коммутации
 (в системе может быть до 9 центров коммутации KL08RF) к которому хотите подключить данный терморегулятор:
 1 ЦК = позиция 1; 2 ЦК = позиция 2;.....;
 9 ЦК = позиция 9

Alegeți Centrul de Comandă (până la 9 Centre de Comandă)
 CC 1 = poziția 1; CC 2 = poziția 2;
 CC 9 = poziția 9

Wybór numeru grupy
 Bez grupy = pozycja 1;
 Gr1 = pozycja 2; Gr2 = pozycja 3

Выберите необходимость Группирования и номер группы.
 Нет группирования = позиция 1;
 Gr1 = позиция 2; Gr2 = позиция 3

Alegeți numărul Grupului
 Niciun Grup = poziția 1;
 Grup 1 = poziția 2; Grup 2 = poziția 3

Wybór numeru strefy (do 12 stref)
 Strefa 1 = pozycja 1;
 Strefa 2 = pozycja 2; Strefa 12 = pozycja 12

Zvolte číslo zóny - až 12 zón
 Zóna 1 = pozice 1; Zóna 2 = pozice 2;
 Zóna 12 = pozice 12

Выберите номер Зоны к которой осуществляете подключение (до 12 Зон макс.)
 1 Зона = позиция 1; 2 Зона = позиция 2;.....; 12 Зона = позиция 12

Alegeți numărul Zonei (până la 12 Zone)
 Zona 1 = poziția 1; Zona 2 = poziția 2;
 Zona 12 = poziția 12

Zamknij sieć ZigBee
Закройте сеть ZigBee

Zavřete síť ZigBee
Opriți rețeaua ZigBee

Proces identyfikacji (tryb online)
Процесс идентификации (онлайн)

Identifikace (online)
Identificare (online)

1 START

2 STOP

Proces identyfikacji (tryb offline)
Процесс идентификации (офлайн)

Identifikace (offline)
Identificare (offline)

1 START

2 STOP

Reset urządzenia
Сброс до заводских настроек

Reset
Resetare