

NIBE Uplink™

Удаленное управление и мониторинг тепловых насосов

НОВИНКА



Характеристики NIBE Uplink™

NIBE представляет новое эффективное средство, которое обеспечивает быстрое и простое управление тепловым насосом, установленным в вашем доме, — где бы вы ни находились.

Веб-интерфейс, работающий через Интернет, предлагает мгновенный обзор, например температуры и текущего состояния теплового насоса.

Позволяет осуществлять внешний мониторинг нескольких домов одновременно.

Простой и понятный способ отслеживать и управлять температурами воздуха и воды для максимального комфорта.

В маловероятном случае неисправности системы вы получите аварийный сигнал непосредственно по электронной почте, что позволит отреагировать максимально быстро.

Простая установка одним щелчком кабеля Ethernet.

Регистрация параметров теплового насоса в удобной для пользователя диаграмме.

NIBE Uplink™

Свобода — в любом месте в любое время

С помощью сети Интернет и NIBE Uplink можно получить быстрый обзор и узнать текущее состояние теплового насоса и обогрева помещения. Вы получаете общий обзор, с помощью которого можете управлять отоплением и подогревом воды. В случае воздействия на систему операционных помех вы получите сигнальное сообщение по электронной почте, что позволит быстро среагировать.

NIBE Uplink также дает возможность управлять комфортом в вашем доме, вне зависимости от того, где вы находитесь. Мы называем это NIBE-свободой.

Совместимая система — посетите веб-сайт www.nibeuplink.com.

Техническая спецификация NIBE Uplink™

Установка

Перед началом использования NIBE Uplink необходимо установить и настроить устройство в соответствии с инструкциями в руководстве монтажника для соответствующего теплового насоса. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт <http://www.nibeuplink.com>. При подключении NIBE Uplink будет производиться обмен данными с сетью Интернет.



Диапазон услуг

С помощью NIBE Uplink вы можете получать доступ к различным уровням сервиса. Бесплатный базовый уровень и премиум уровень, при котором можно выбирать различные функции расширенного сервиса за фиксированную стоимость годовой подписки (стоимость подписки отличается в зависимости от выбранных функций).

Мониторинг	X	X
Аварийные сигналы	X	X
История ²⁾	X	X
Расширенная история ³⁾		X
Изменение настроек ⁴⁾		X

- 1) Данные функции доступны на премиум уровне.
- 2) История — это история за 1 месяц для ограниченного количества параметров в зависимости от установки. Дополнительные сведения см. на стр. 7.
- 3) Расширенная история — это история с момента подключения NIBE Uplink для 30 параметров в зависимости от установки. Дополнительные сведения см. на стр. 7.
- 4) Изменение настроек — это, как правило, полный доступ к меню «КЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИИ», «ГОРЯЧАЯ ВОДА» и «ТЕПЛОВОЙ НАСОС» (за исключением определенных подменю, таких как «время и дата», «мои значки» и «sms»).

Требования

Для работы NIBE Uplink необходимо соблюсти следующие требования:

- Совместимая система — посетите веб-сайт www.nibeuplink.com
- Сетевой кабель Cat.5e UTP (прямой, штепсель-штепсель), проводное сетевое подключение.
- Интернет-подключение (широкополосное).
- Веб-браузер, поддерживающий JavaScript. Если вы используете Internet Explorer, он должен иметь версию 7 или выше. См. файл Справка в вашем веб-браузере

Компания NIBE не несет ответственности за ошибки изложения или опечатки в данном документе. ©NIBE 2013



Моя система: на данной странице отображаются сведения о системе.

МОЯ СИСТЕМА СТОЯНИЕ

Обзор: отображается обзор состояния выбранной системы. Например, отображаются температуры, рабочее состояние и любые уведомления о системе.

ПОЛУЧЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отображается определенная информация из меню «ИНФОРМАЦИЯ» (объем информации зависит от системы).

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

Этот вариант требует наличия сервиса премиум уровня. Здесь можно изменить настройки меню «КЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИИ», «ГОРЯЧАЯ ВОДА», «ТЕПЛОВОЙ НАСОС» (за исключением определенных подменю, таких как «время и дата», «мои значки» и «sms»).

ИСТОРИЯ

Здесь отображается история в форме диаграмм для состояния и датчика температуры вашей системы.

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Здесь отображается информация и предполагаемые действия для любого аварийного сигнала, а также история аварийных сигналов.

ПРЕМИУМ

Здесь можно создавать подписки на различные функции сервиса премиум уровня и просматривать текущее состояние и историю покупок подписок.

ОПЦИИ

Здесь можно выполнять следующие действия:

- Адаптировать изображение обзора (первая страница при входе в систему).
- Редактировать профиль системы (имя и адрес системы).
- Безопасность (разрешать другим учетным записям NIBE Uplink осуществлять управление и/или мониторинг системы).

ПОДДЕРЖКА

Здесь вы можете загружать руководства и новейшее ПО для вашей системы.