

making
oasis
everywhere

© KOMFORT

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПОВЕРХНОСТНЫЙ
НАСОС**
(ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ)

EAC www.oasis-home.ru

Единая служба технической поддержки
(звонок по России бесплатный): 8-800-700-0098



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| Общие данные | 1 |
| Устройство и принцип действия насоса | 2 |
| Комплект поставки | 2 |
| Технические характеристики | 2 |
| Монтаж насоса и ввод в эксплуатацию | 3 |
| Меры предосторожности | 4 |
| Техническое обслуживание и правила хранения | 5 |
| Возможные неисправности и методы их устранения | 5 |
| Сертификат соответствия, ГОСТ, стандарт качества | 6 |
| Правила утилизации | 6 |
| Транспортировка и хранение | 6 |
| Гарантийный талон | 7 |

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку поверхностного центробежного самовсасывающего насоса (далее «насос») «making oasis everywhere». Перед тем как приступить к монтажу и эксплуатации, просим Вас внимательно изучить данное руководство. В нем Вы найдете описание, рекомендации по его монтажу и хранению, меры предосторожности и многое другое.

Сохраните инструкцию в качестве справочника по эксплуатации поверхностного насоса и гарантийному обслуживанию.

ВНИМАНИЕ!

1. Не допускайте эксплуатацию насоса без заземления!
2. Установка автоматического устройства защитного отключения (УЗО), предохраняющего от утечек тока более 30 мА, обязательна!
3. Монтаж электрооборудования для подключения насоса к электросети должны выполнять квалифицированные специалисты по электромонтажным и сантехническим работам.
4. Чтобы избежать несчастных случаев от поражения электрическим током при использовании насоса, не пытайтесь открывать его под напряжением!
5. Колебание напряжения в электрической сети не должно превышать $\pm 10\%$
6. Не ремонтируйте и не разбирайте насос самостоятельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Насос никогда не должен работать без расхода воды.
2. Не допускайте попадание воздуха во всасывающую магистраль.
3. Температура перекачиваемой жидкости должна быть от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ при температуре окружающей среды $0..+40^{\circ}\text{C}$.

1. Общие данные

Насос предназначен для подачи под давлением чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и магистральных водопроводов, кроме того насосы могут быть использованы в станциях автоматического водоснабжения в качестве узла, создающего давления воды.

ВНИМАНИЕ! Насос не может использоваться на открытом воздухе при температуре окружающей среды ниже $+1^{\circ}\text{C}$.

2. Устройство и принцип действия насоса

Поверхностный насос «making oasis everywhere» является насосом со встроенным эжектором, сочетающим в себе преимущества центробежных с практичностью самовсасывающих. Встроенный внутренний эжектор с системой труб Вентури обеспечивает хорошие условия всасывания на входе в насос и позволяет создать высокое давление на выходе. Поверхностный насос «making oasis everywhere» состоит из электродвигателя, крыльчатки (рабочего колеса), диффузора, эжектора, трубки Вентури и насосной части.

3. Комплект поставки

| Наименование | Количество |
|--|------------|
| Насос | 1 |
| Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном | 1 |
| Тара упаковочная | 1 |

4. Технические характеристики

| Модель | P-60/37C | P-60/42C | P-70/50C | P-60/37N |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Материал корпуса | Чугун | Чугун | Чугун | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | PP0 | PP0 | PP0 | PP0 |
| Мощность | 750 Вт | 850 Вт | 1100 Вт | 750 Вт |
| Тип электродвигателя | Медный | Медный | Медный | Медный |
| Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Частота вращения | 2850 об/мин | 2850 об/мин | 2850 об/мин | 2850 об/мин |
| Максимальная глубина всасывания | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м |
| Максимальный напор | 37 м | 42 м | 50 м | 37 м |
| Максимальная производительность | 60 л/мин | 60 л/мин | 70 л/мин | 60 л/мин |
| Макс. давление | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Присоединительные размеры, дюйм | 1" x 1" | 1" x 1" | 1" x 1" | 1" x 1" |
| Температура теплоносителя (MIN и MAX) | 0-35°C | 0-35°C | 0-35°C | 0-35°C |
| Температура окружающей среды (MIN и MAX) | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
| Класс защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции | V | V | V | V |
| Размеры изделия | 380x180x195 мм | 380x180x195 мм | 380x180x195 мм | 380x190x200 мм |
| Вес, кг* | 11.2 | 11.75 | 13.4 | 7.4 |

| Модель | P-60/42N | P-70/50N | P-60/37P | P-60/42P |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Пластик | Пластик |
| Материал рабочего колеса | PP0 | PP0 | PP0 | PP0 |
| Мощность | 850 Вт | 1100 Вт | 750 Вт | 850 Вт |
| Тип электродвигателя | Медный | Медный | Медный | Медный |
| Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Частота вращения | 2850 об/мин | 2850 об/мин | 2850 об/мин | 2850 об/мин |
| Максимальная глубина всасывания | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м |
| Максимальный напор | 42 м | 50 м | 37 м | 42 м |
| Максимальная производительность | 60 л/мин | 70 л/мин | 60 л/мин | 60 л/мин |
| Макс. давление | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Присоединительные размеры, дюйм | 1" x 1" | 1" x 1" | 1" x 1" | 1" x 1" |
| Температура теплоносителя (MIN и MAX) | 0-35°C | 0-35°C | 0-35°C | 0-35°C |
| Температура окружающей среды (MIN и MAX) | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
| Класс защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции | V | V | V | V |
| Размеры изделия | 380x190x200 мм | 380x190x200 мм | 380x190x200 мм | 380x190x200 мм |
| Вес, кг* | 8 | 8.5 | 7.3 | 7.7 |

! Все технические параметры измерены в идеальных заводских условиях.

*Указанное в паспорте значение массы и фактическая масса изделия могут отличаться друг от друга. Погрешность может составлять ± 10% от заявленных величин. Данная погрешность никак не повлияет на качество работы изделия, его долговечность и надежность.

5. Монтаж насоса и ввод в эксплуатацию

Электромонтажные работы, установку розетки, предохранителей, их подключение к питающей электросети и заземление должен выполнять электрик в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Установка автоматического устройства защитного отключения (УЗО), предохраняющего от утечек тока более 30 мА, обязательна!

Диаметр трубы всасывающей магистрали должен быть не меньше, чем диаметр входного отверстия. В случаях, если высота всасывания более 4 м или протяженность горизонтального участка всасывающей магистрали 20 и более метров, диаметр должен быть больше диаметра входного отверстия. При монтаже всасывающей магистрали необходимо обеспечить непрерывный угол наклона от насоса к источнику водозабора не менее 1 градуса к горизонту. Обратные углы не допускаются.

Для монтажа насоса необходимо выполнить следующие действия:

- Присоединить всасывающую трубу с обратным клапаном к находящемуся на торце насоса входному отверстию.
- Присоединить напорную магистраль к находящемуся сверху входному отверстию.
- Заполнить корпус насоса и всасывающую магистраль водой через заливное отверстие, отвинтив для этого, а затем и завинтив, латунную пробку, находящуюся в верхней части насоса.
- Проверить наличие в электросети напряжения 220 В.
- Включить насос в электрическую сеть.

После ввода насоса в эксплуатацию необходимо проверить его и трубчатые соединения на герметичность (отсутствие протечек воды и подсоса воздуха).

6. Меры предосторожности

- К эксплуатации насоса не допускаются лица, не изучившие данное руководство и не достигшие 16 летнего возраста.
- Не допускаются к эксплуатации насоса лица, у которых есть физические, нервные или психические отклонения.
- Не допускаются к эксплуатации насоса лица, не имеющие достаточно опыта и знаний, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор или проводится инструктаж лицом, отвечающим за их безопасность.
- Обязательна установка автоматического устройства защитного отключения (УЗО), предохраняющего от утечек тока более 30 мА.
- Напряжение сети должно соответствовать 220 В/ 50 Гц.
- Запрещается поднимать, переносить или тянуть насос за электрокабель.
- Все электрические соединения должны быть надёжно защищены от попадания влаги и находиться вне зоны возможного затопления.
- Соответствие электрического подключения насоса правилам безопасности должен проверить квалифицированный специалист.
- Запрещается отключать насос от электросети при проведении ремонта и технического обслуживания.
- При ремонте допускается использование только оригинальных запасных частей.
- Максимальная допустимая концентрация твердых частиц в воде не должна превышать 100 г/м³.
- Применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ изготовителя нести ответственность за возникшие в результате этого последствия.
- Предельно допустимые значения параметров, указанных в технических характеристиках, ни в коем случае не должны превышать.
- Запрещается перекачивание взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей, воды с большим содержанием песка, извести, любых абразивных частиц или содержащей агрессивные химические вещества (уличные стоки, стоки от автомоек и т.п.).
- Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо выполнить указания, приведенные в разделе «Монтаж насоса и ввод в эксплуатацию».
- Не допускается работа насоса без расхода воды («всухую»).
- Насос должен быть надёжно заземлён, используйте розетку с заземляющим контактом.
- Не допускайте замерзания воды внутри насоса.
- Исключается установка насоса в помещениях, где он может быть подвержен затоплению.
- Производитель/продавец не несет ответственности за причинение ущерба здоровью или имуществу вследствие эксплуатации товара по истечении срока службы.

Пренебрежение этими советами может привести к повреждению насоса, не подлежащему гарантийному ремонту.

7. Техническое обслуживание и правила хранения

При длительном бездействии насоса, а также в зимний период хранить насос необходимо в сухом отапливаемом помещении. Предварительно необходимо слить из него и труб остатки воды, промыть чистой водой и высушить. Насос следует хранить при температуре от +1°C до +40°C вдали от нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей. Во время эксплуатации поверхностный насос не требует никакого обслуживания. Для исключения аварии рекомендуется время от времени проверять максимальный напор и расход энергии. Уменьшение максимального напора свидетельствует об износе, а повышение расхода энергии – о наличии механического трения в насосе. В случае обнаружения этих или иных изменений в работе насоса следует обращаться в сервисный центр. Все насосы проходят проверку расходно-напорных характеристик, в связи с этим в насосе допускается содержание небольшого количества воды. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от +1°C до +40°C.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

| Неисправность | Возможная причина | Устранения неисправности |
|------------------------------------|---|--|
| Насос не работает | Отсутствие напряжения Вал заблокирован | Проверить напряжение Отключить насос от сети; снять крышку вентилятора; повернуть вал. |
| Насос работает, но не качает воду. | Воздух из корпуса насоса выпущен не полностью Попадание воздуха во всасывающую трубку. | Выключить насос; отвинтить заливную пробку, покачивая насос и всасывающую трубку, обеспечить выход воздуха, вновь долить воды, завинтить пробку, включить насос. Проверить герметичность соединений на всасывающей трубе. Проверить, чтобы на всасывающей трубе не было колен или обратных углов. |

| Неисправность | Возможная причина | Устранения неисправности |
|--|---|--|
| Срабатывает термозащита электродвигателя | Напряжение питания не соответствует указанному на табличке (напряжение или слишком высокое, или слишком низкое) | Отключить питание, устранить причину перегрева, дождаться охлаждения насоса и вновь включить насос |
| | Рабочее колесо насоса заблокировано посторонним предметом | Отключить питание, очистить насос |
| | Насос работал со слишком горячей водой, в слишком горячей среде или под солнцем | Отключить питание, устранить причину перегрева, дождаться охлаждения насоса и вновь включить |
| Насос работал без воды или с заглушенными отверстиями более 10 мин | | |
| При соприкосновении насос бьет током | Повреждена система заземления | Обеспечить заземление в соответствии с правилами |

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, ГОСТ, СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Все оборудование торговой марки «making oasis everywhere» проходит сертификацию на соответствие техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно получить в торговой точке, где вы приобретали это оборудование. Данное оборудование поверхностный насос «making oasis everywhere» соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы не выбрасывайте поверхностный насос вместе с бытовыми отходами, прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с действующими местными нормами, правилами и способами утилизации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке. Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4°C до +40°C и относительной влажности до 85% при температуре +25°C. Срок хранения составляет 5 лет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок на поверхностный насос составляет 24 месяца со дня продажи потребителю.

Гарантийный срок подтверждается оригиналом заполненного гарантийного талона и оригиналом акта «Ввода в эксплуатацию» от Сервисного центра или монтажной организации. В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по вине производителя, или производит обмен изделия, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 5 лет с начала эксплуатации.

Условия выполнения гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства.

- Условием для выполнения гарантийных обязательств является предоставление оформленного гарантийного талона.

- Установка, подключение и ввод в эксплуатацию аппарата выполняется специалистами, имеющими соответствующую лицензию.

- Установка, подключение и ввод в эксплуатацию прибора осуществляется за счет Покупателя.

Гарантийные обязательства не распространяются на приборы:

- получившие повреждения от огня, в результате аварий, стихийных бедствий или приравненных к ним;
- получившие повреждения по причинам, возникшим от небрежного обращения или неправильного монтажа;
- вскрытые или подвергнутые ремонту не уполномоченными на это организациями или лицами;
- со следами попыток вскрытия или механических повреждений;
- получившие повреждения из-за замерзания или из-за превышения допустимого давления;
- получившие повреждения коррозионно-активной водой, посторонними частицами или в результате электрохимической реакции.
- Гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов и запасных частей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы.

После проведения гарантийного ремонта гарантийный срок продлевается на время нахождения насоса в ремонте.

При утере гарантийного талона гарантийные обязательства прекращаются.

Все сведения о выполненных работах заносятся мастером ремонтного предприятия в соответствующую графу гарантийного талона.



Гарантия не действует без предъявления заполненного гарантийного талона или при выявлении факта фальсификации при его заполнении.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия

Серийный номер

Дата производства

Фирма продавец

Дата продажи

Монтажная организация

№ Лицензии

Дата монтажа

Заполняется покупателем

Своей подписью подтверждаю, что изделие получено в полной комплектации, претензий к внешнему виду изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя

Информацию об авторизованных сервисных центрах по обслуживанию поверхностных насосов «making oasis everywhere» на территории РФ можно получить: на веб-сайте www.fortehome.ru в разделе «Продажа и сервис, Где обслуживать?» написав по адресу: service@forteholding.ru.

Кроме того, вы можете проконсультироваться по любым вопросам, касательно обслуживания и эксплуатации продукции нашей компании по телефону сервисной поддержки: 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный).

015

Производитель: Forte Group Ningbo Co., LTD
 Юр. адрес: 13-14-1, Building 9, No.99, Xiangyun North Road, National High Tech Industrial Development Zone, Ningbo city, Zhejiang Province, China
 Импортёр 1: ООО «Форте Металс ГмбХ»
 Адрес местонахождения: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Бетонный, д. 6
 Импортёр 2: ООО «Форте Хоум ГмбХ»
 Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, оф. 321
 Импортёр 3: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
 Адрес местонахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия 18, оф. 1
 Импортёр 4: ООО «Форте Климат ГмбХ»
 Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М.
 Импортёр 5: ООО «Форте Пром Стил ГмбХ»
 Адрес местонахождения: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 92
 Импортёр 6: ООО «Форте Тулс ГмбХ»
 Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М., оф. 16-17
 Импортёр 7: ООО «Форте Пром ГмбХ»
 Адрес местонахождения: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л



Гарантийный талон

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Печать | Номер заявки: | |
| | Изделие: | |
| | Модель: | |
| Мастер: _____ | Серийный номер: | |
| Подпись: _____ | Дата поступления: | |
| | Дата ремонта: | |
| Неисправность: | | |

Гарантийный талон

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Печать | Номер заявки: | |
| | Изделие: | |
| | Модель: | |
| Мастер: _____ | Серийный номер: | |
| Подпись: _____ | Дата поступления: | |
| | Дата ремонта: | |
| Неисправность: | | |


Гарантийный талон

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Печать | Номер заявки: | |
| | Изделие: | |
| | Модель: | |
| Мастер: _____ | Серийный номер: | |
| Подпись: _____ | Дата поступления: | |
| | Дата ремонта: | |
| Неисправность: | | |

| Отрывной талон | | |
|---|-----------|--|
| Изделие: | | Печать фирмы продавца: Подпись продавца: _____ |
| Модель: | | |
| Срок гарантии: | 24 месяца | |
| Дата продажи: | | |
| Фирма-продавец: | | |
| Адрес фирмы-продавца: _____ _____ | | |



| Отрывной талон | | |
|---|-----------|--|
| Изделие: | | Печать фирмы продавца: Подпись продавца: _____ |
| Модель: | | |
| Срок гарантии: | 24 месяца | |
| Дата продажи: | | |
| Фирма-продавец: | | |
| Адрес фирмы-продавца: _____ _____ | | |



| Отрывной талон | | |
|---|-----------|--|
| Изделие: | | Печать фирмы продавца: Подпись продавца: _____ |
| Модель: | | |
| Срок гарантии: | 24 месяца | |
| Дата продажи: | | |
| Фирма-продавец: | | |
| Адрес фирмы-продавца: _____ _____ | | |