



Nothing but **HEAVY DUTY**.®



PACKOUT™ mounting plate

Original instructions

Originalbetriebsanleitung

Notice originale

Istruzioni originali

Manual original

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Original brugsanvisning

Original bruksanvisning

Bruksanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Orijinal işletme talimatı

Původním návodem k používání

Pôvodný návod na použitie

Instrukcja oryginalną

Eredeti használati utasítás

Izvirna navodila

Originalne pogonske upute

Instrukcijām oriģinālvalodā

Originali instrukcija

Algupärane kasutusjuhend

Оригинальное руководство по эксплуатации

Оригинално ръководство за експлоатация



Instrucțiuni de folosire originale

Оригинален прирачник за работа


Оригінал інструкції з експлуатації

التعليمات الأصلية

Wood	Legno	Hout	Trä	Tahta	Drewno	Drvo	Puit	Lemn	الخشب
Holz	Madera	Træ	Puuhun	Dřevo	Fa	Koks	Дерево	Дрво	
Bois	Madeira	Treverk	Ξύλο	Drevo	Les	Medieną	Дърво	Деревина	



Concrete	Calcestruzzo	Beton	Betong	Beton	Beton	Beton	Betoonis	Beton	الخرسانة
Beton	Hormigón	Beton	Betoniin	Beton	Beton	Beton	Бетон	Бетон	
Le béton	Betão	Betong	Σκυρόδεμα	Betónu	Beton	Beton	бетон	Бетон	



TECHNICAL DATA PACKOUT™ MOUNTING PLATE

In-workshop loading requirements

	Total weight max. on wall22,7 kg
	Total weight max. on floor56,7 kg

	Total weight max. on wall 68 kg
	Total weight max. on floor 170 kg

⚠ WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

SAFETY WARNINGS

Always use common sense and be cautious when using and installing mounting plate. It is not possible to anticipate every situation that could result in a dangerous outcome. Do not use this product if you do not understand these instructions or you feel the work is beyond your capability; contact Milwaukee Tool or a trained professional for additional information or training.

Use only fasteners recommended in the installation instructions. Do not use other fasteners, such as self-tapping or drywall screws.

Inspect the mounting plate and all fasteners periodically and replace immediately if cracked, worn, or damaged. Do not attempt to fix or mend damaged mounting plates or fasteners.

If a loaded mounting plate has received an impact or is involved in an accident, MILWAUKEE recommends you replace the mounting plate and mounting fasteners before future use.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The PACKOUT™ Mounting Plate can be installed several different ways.

IN-WORKSHOP MOUNTING INSTRUCTIONS

Position the mounting plate as indicated, taking into account the wall orientation.

Mounting plate must be installed on a flat, even surface. An uneven surface could cause the mounting plate to warp, resulting in possible problems when installing PACKOUT™ products. Use the below recommended fasteners in AT LEAST four corner holes. If 16" center studs are not available, secure with recommended fasteners at any four corner holes that provide maximum support.

SYMBOLS

	Please read the instructions carefully before starting the machine.
	Do not step or stand on.

TECHNISCHE DATEN PACKOUT™-MONTAGEPLATTE

Anforderungen für die Montage in der Werkstatt

	Max. Gesamtgewicht bei Wandbefestigung22,7 kg
	Max. Gesamtgewicht bei Bodenbefestigung56,7 kg

	Max. Gesamtgewicht bei Wandbefestigung 68 kg
	Max. Gesamtgewicht bei Bodenbefestigung 170 kg

⚠ WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen und Spezifikationen für dieses Elektrowerkzeug. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachstehenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Gehen Sie bei der Nutzung und Installation der Montageplatte bedacht und vorsichtig vor. Es ist unmöglich, alle Gefahrensituationen vorherzusehen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie die vorliegende Anleitung nicht verstehen oder sich mit der Arbeit überfordert fühlen. Wenden Sie sich für weitere Informationen oder Schulungen an Milwaukee Tool oder einen qualifizierten Fachmann.

Verwenden Sie nur die in der Montageanleitung empfohlenen Befestigungselemente. Verwenden Sie keine Befestigungselemente wie Blechschrauben oder Schnellbauschrauben.

Kontrollieren Sie die Montageplatte und alle Befestigungselemente regelmäßig und tauschen Sie gebrochene, verschlissene oder beschädigte Teile sofort aus. Versuchen Sie nicht, beschädigte Montageplatten oder Befestigungselemente zu reparieren oder auszubessern.

MILWAUKEE empfiehlt, belastete Montageplatten und Befestigungselemente, die einen Schlag abbekommen haben oder bei einem Autounfall beschädigt wurden, vor dem erneuten Gebrauch zu ersetzen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die PACKOUT™-Montageplatte kann auf unterschiedliche Weise montiert werden.

ANLEITUNG FÜR DIE MONTAGE IN DER WERKSTATT

Richten Sie die Montageplatte wie angegeben aus und beachten Sie dabei auch die Ausrichtung der Wand.

Die Montageplatte muss auf einem ebenen, glatten Untergrund montiert werden. Bei der Befestigung auf einem unebenen Untergrund kann sich die Montageplatte verformen, was Probleme bei der Installation von PACKOUT™-Produkten nach sich ziehen kann. Verwenden Sie die nachstehend empfohlenen Befestigungselemente MINDESTENS in den vier Eckbohrungen. Wenn Sie keine 16-Zoll-Stehbolzen zur Hand haben, befestigen Sie die Platte mit den empfohlenen Befestigungselementen an vier Stellen, die maximalen Halt bieten.

SYMBOLE

	Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.
	Nicht darauf steigen oder stehen.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PLAQUE DE MONTAGE PACKOUT™

Consignes de charge en atelier

	Poids total max. (sur un mur)22,7 kg
	Poids total max. (sur le sol)56,7 kg

	Poids total max. (sur un mur) 68 kg
	Poids total max. (sur le sol) 170 kg

⚠ AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions opérationnelles, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique. La non observance des instructions mentionnées ci-dessous peut causer des chocs électriques, des incendies ou de graves blessures. Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

CONSIGNES DE SECURITE

Toujours faire preuve de bons sens et procéder avec prudence lors de l'installation de la plaque de montage. C'est impossible de prévoir toutes les situations qui pourraient avoir un résultat dangereux. N'utilisez pas ce produit si vous ne comprenez pas ces instructions ou si vous pensez que le travail dépasse votre capacité ; veuillez contacter Milwaukee Tool ou un professionnel pour recevoir plus d'information ou formation.

Utiliser uniquement les éléments de fixation recommandés dans les consignes d'installation. Ne pas utiliser d'autres éléments de fixation, tels que les vis autotaraudeuses et à placoplâtre.

Vérifier la plaque de montage et tous les éléments de fixation fréquemment et remplacer immédiatement tous ceux qui soient fissurés, usés ou endommagés. Ne pas essayer de réparer ou corriger les plaques de montages ni les éléments de fixation endommagés.

Si une plaque de montage chargée a subi un choc ou a été impliquée dans un accident, MILWAUKEE recommande que vous remplaciez la plaque de montage et les éléments de fixation avant de l'utiliser plus tard.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

C'est possible d'installer la plaque de montage PACKOUT™ de différentes manières pour son utilisation.

CONSIGNES DE MONTAGE EN ATELIER

Diriger la plaque de montage tel qu'indiqué et prendre en considération le sens du mur.

La plaque de montage doit être installée sur une surface plate et nivelée. Une surface irrégulière pourra causer que la plaque de montage se déforme, ce qui entraînera des problèmes possibles lors de l'installation des produits PACKOUT™. Utiliser les éléments de fixation recommandés ci-dessous dans, AU MOINS, quatre trous angulaires. Si les montants centraux de 406 mm (16") ne sont pas disponibles, fixer à l'aide des éléments de fixation recommandés mis dans n'importe quels quatre trous angulaires qui offriront le plus de support.

SYMBOLES

	Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service
	Ne montez pas dessus et ne vous y tenez pas debout.

DATI TECNICI PIASTRA DI MONTAGGIO PACKOUT™

Requisiti per il montaggio in officina

	Peso totale max. per fissaggio a parete22,7 kg
	Peso totale max. per fissaggio a pavimento56,7 kg

	Peso totale max. per fissaggio a parete 68 kg
	Peso totale max. per fissaggio a pavimento 170 kg

⚠ AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, istruzioni operative, illustrazioni e specifiche fornite con questo elettroutensile. Il mancato rispetto delle istruzioni di seguito riportate può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Procedere sempre con buon senso e prudenza quando si usa e si installa la piastra di montaggio. Non è possibile prevedere tutte le situazioni di potenziale pericolo. Non utilizzare questo prodotto se non si comprendono le presenti istruzioni o se si ritiene che il lavoro vada oltre le proprie capacità; contattare Milwaukee Tool o un professionista qualificato per ulteriori informazioni o training.

Utilizzare solo gli elementi di fissaggio raccomandati nelle istruzioni di montaggio. Non utilizzare altri elementi di fissaggio, come viti autofilettanti o viti per cartongesso.

Controllare periodicamente la piastra di montaggio e tutti gli elementi di fissaggio e sostituirli immediatamente se incrinati, usurati o danneggiati. Non tentare di sistemare o riparare piastre di montaggio o elementi di fissaggio danneggiati.

MILWAUKEE raccomanda di sostituire prima di ogni ulteriore uso le piastre di montaggio ed i dispositivi di fissaggio installati che abbiano subito un impatto o che siano stati coinvolti in un incidente.

UTILIZZO CONFORME

La piastra di montaggio PACKOUT™ può essere installata in diversi modi per l'uso a bordo.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO IN OFFICINA

Posizionare la piastra di montaggio come indicato, tenendo conto dell'orientamento della parete.

La piastra di montaggio deve essere installata su una superficie piana e liscia. Superfici irregolari possono causare la deformazione della piastra di montaggio, con possibili problemi durante l'installazione dei prodotti PACKOUT™. Utilizzare i seguenti elementi di fissaggio raccomandati in ALMENO quattro fori angolari. Se non sono disponibili tiranti a vite da 16", fissare la piastra con i dispositivi di fissaggio raccomandati nei quattro fori angolari che garantiscono la tenuta migliore.

SIMBOLI

	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettroutensile.
	Non salire o stare in piedi su questo prodotto.

Requisitos de carga en taller

	Peso total max. (en muro).....	22,7 kg
	Peso total max. (en piso).....	56,7 kg
	Peso total max. (en muro).....	68 kg
	Peso total max. (en piso).....	170 kg

⚠ ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de peligro, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica. En caso de no atenderse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave. Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Siempre haga uso del sentido común y sea precavido al momento de utilizar e instalar la placa de montaje. No es posible anticipar cada situación que podría resultar en un peligro. No use este producto si no comprende estas instrucciones o si siente que el trabajo supera su capacidad; comuníquese con Milwaukee Tool o con un profesional capacitado para recibir información adicional o capacitación.

Utilice solo los sujetadores recomendados en las instrucciones de instalación. No utilice otro tipo de sujetadores, como es el caso de tornillos para tablaroca o autorroscantes.

Inspeccione la placa de montaje y todos los sujetadores con frecuencia y cambios de inmediato si presentan fisuras, desgaste o daños. No intente corregir ni reparar las placas de montaje ni los sujetadores dañados.

Si la placa de montaje cargada ha recibido un golpe o estuvo involucrada en un accidente, MILWAUKEE sugiere que cambie la placa de montaje y los sujetadores antes de usarla en otra ocasión.

APLICACIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD

La placa de montaje PACKOUT™ se puede instalar de maneras distintas para su uso.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN TALLER

Orienta la placa de montaje tal como se indica, tomando en consideración la orientación del muro.

La placa de montaje debe instalarse sobre una superficie plana y uniforme. Una superficie desigual podría provocar que la placa de montaje se tuerza, lo que generaría posibles problemas al momento de la instalación de los productos PACKOUT™. Utilice los sujetadores recomendados a continuación en, AL MENOS, cuatro orificios de canto. Si no están disponibles los montantes centrales de 406 mm (16"), fije con todos los sujetadores recomendados en cualesquier cuatro orificios de canto que brinden el máximo soporte.

SÍMBOLOS

	Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta
	No se suba encima ni lo pise.

Requisitos para a montagem na oficina

	Peso total máx. para a fixação na parede.....	22,7 kg
	Peso total máx. para a fixação no chão.....	56,7 kg
	Peso total máx. para a fixação na parede.....	68 kg
	Peso total máx. para a fixação no chão.....	170 kg

⚠ ADVERTÊNCIA: Devem ser lidas todas as advertências de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões. Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Seja cuidadoso e cauteloso na utilização e na instalação da placa de montagem. É impossível prever todas as situações de risco. Não use este produto se não entender estas instruções ou sentir-se sobrecarregado com o trabalho. Para mais informações ou instruções contate a Milwaukee Tool ou um especialista qualificado.

Somente use os elementos de fixação recomendados nas instruções de montagem. Não use elementos de fixação como parafusos para chapa ou autorroscantes.

Verifique periodicamente a placa de montagem e todos os elementos de fixação e troque imediatamente as peças quebradas, desgastadas ou danificadas. Não tente reparar ou remendar placas de montagem ou elementos de fixação danificados.

A MILWAUKEE recomenda trocar as placas de montagem ou os elementos de fixação carregados que sofreram um golpe ou foram danificados num acidente de automóvel antes de usá-los novamente.

UTILIZAÇÃO AUTORIZADA

A placa de montagem PACKOUT™ pode ser montada de diversas maneiras.

INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM NA OFICINA

Alinhe a placa de montagem como indicado e observe o alinhamento da parede.

A placa de montagem deve ser montada numa superfície plana e lisa. Em caso de fixação numa superfície irregular, a placa de montagem pode deformar-se o que pode levar a problemas na instalação dos produtos PACKOUT™. Use os elementos de fixação recomendados a seguir PELO MENOS nos quatro furos nos cantos. Se pinos roscados de 16 polegadas não estiverem disponíveis, fixe a placa com os elementos de fixação em quatro pontos que garantam uma estabilidade máxima.

SYMBOLE

	Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a máquina em funcionamento.
	Não pise ou mantenha-se nele.

Vereisten voor de montage in de werkplaats

	Max. totaalgewicht bij wandmontage.....	22,7 kg
	Max. totaalgewicht bij vloermontage.....	56,7 kg
	Max. totaalgewicht bij wandmontage.....	68 kg
	Max. totaalgewicht bij vloermontage.....	170 kg

⚠ WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen, voorschriften, afbeeldingen en specificaties voor dit elektrische gereedschap. Als de onderstaande waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSISTRUCTIES

Ga bij het gebruik en de installatie van de montageplaat voorzichtig en met overleg te werk. Het is onmogelijk om alle gevaren te voorzien. Gebruik dit product niet als u de onderhavige handleiding niet begrijpt of als u het gevoel hebt dat u het werk niet aankunt. Neem voor meer informatie of scholing contact op met Milwaukee Tool of een gekwalificeerde vakman.

Gebruik alleen de in de montagehandleiding aanbevolen bevestigingselementen. Gebruik geen bevestigingselementen zoals plaatschroeven of snelbouwschroeven.

Controleer de montageplaat en alle bevestigingselementen regelmatig en vervang gebroken, versleten of beschadigde onderdelen meteen. Probeer niet om beschadigde montageplaten of bevestigingselementen te repareren.

MILWAUKEE adviseert om montageplaten en bevestigingselementen te vervangen die een stoot hebben gekregen of bij een auto-ongeval beschadigd werden.

VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

De PACKOUT™-montageplaat kan op verschillende manieren worden gemonteerd.

HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE IN DE WERKPLAATS

Lijn de montageplaat uit zoals aangegeven en neem daarbij ook de uitlijning van de wand in acht.

De montageplaat moet op een vlakke, gladde ondergrond worden gemonteerd. Bij de bevestiging op een oneffen ondergrond kan de montageplaat kromtrekken, hetgeen tot problemen kan leiden bij de installatie van PACKOUT™-producten. Gebruik de onderstaand aanbevolen bevestigingselementen in MINIMAAL vier hoekboringen. Als u geen 16"-tapeinden bij de hand hebt, bevestig u de plaat met de aanbevolen bevestigingselementen op vier punten die maximale steun bieden.

SYMBOLEN

	Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt.
	Niet op klimmen of staan.

Krav til montering på et værksted

	Maks. totalvægt ved fastgørelse i væg.....	22,7 kg
	Maks. totalvægt ved fastgørelse i gulv.....	56,7 kg
	Maks. totalvægt ved fastgørelse i væg.....	68 kg
	Maks. totalvægt ved fastgørelse i gulv.....	170 kg

⚠ ADVARSEL: Læs alle advarselsinformationer, anvisninger, figurer og specifikationer, som følger med dette el-værktøj. En manglende overholdelse af alle nedenstående anvisninger kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Udvis forsigtighed ved brug og installation af montagepladen. Det er umuligt at forudse alle faresituationer. Tag ikke dette produkt i brug, hvis du ikke forstår denne vejledning eller ikke har overskud til at foretage monteringen; kontakt Milwaukee Tool eller en kvalificeret fagmand for nærmere information eller instruktion.

Anvend kun de fastgørelseselementer, som er anbefalet i monteringsvejledningen. Brug ikke andre fastgørelseselementer, f.eks. pladeskruer eller drywall skruer.

Undersøg monteringspladen og alle fastgørelseselementerne med jævne mellemrum og udskift omgående ødelagte, slidte eller beskadigede dele. Forsøg ikke at reparere eller udbedre beskadigede monteringsplader eller fastgørelseselementer.

Hvis en belastet monteringsplade har fået et slag eller har været involveret i et færdselsuheld, anbefaler MILWAUKEE, at du udskifter monteringspladen og fastgørelseselementerne inden fortsat brug.

TILTÆNKET FORMÅL

PACKOUT™-monteringspladen kan monteres på forskellige måder, afhængig af om den skal anvendes.

VEJLEDNING TIL MONTERING PÅ ET VÆRKSTED

Juster monteringspladen som angivet og tag samtidig højde for hvilken vej, væggen vender.

Monteringspladen skal monteres på en jævn, glat overflade. Hvis den monteres på en ujævn overflade, kan monteringspladen blive vredet, hvilket kan give problemer, når PACKOUT™-produkterne skal installeres. Brug de fastgørelseselementer, som er anbefalet nedenfor, i MINDST 4 af hjørnehullerne. Hvis du ikke har 16"-stagbolte ved hånden, skal du fastgøre pladen med de anbefalede fastgørelseselementer i de 4 hjørner, som giver maksimalt hold.

SYMBOLER

	Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.
	Du må ikke træde eller stå på det.

TEKNISKE DATA PACKOUT™-MONTASJEPLATE

Krav som stilles ved montering i verksted

	Maks. total vekt ved veggfeste22,7 kg Maks. total vekt ved gulvfeste56,7 kg
	Maks. total vekt ved veggfeste 68 kg Maks. total vekt ved gulvfeste 170 kg

⚠ ADVARSEL! Les gjennom alle sikkerhets advarsler, anvisninger, illustrasjoner og spesifikasjoner for dette elektroverktøyet. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.

SIKKERHETSINSTRUKSER

Vær omhyggelig og forsiktig når du installerer og bruker montasjeplaten. Det er umulig å forutse alle faresituasjoner. Ikke bruk dette produktet dersom du ikke forstår den foreliggende veiledningen eller du føler at arbeidet er for mye for deg. Henvend deg til Milwaukee Tool eller en kvalifisert spesialist dersom du ønsker ytterligere informasjon eller opplæring.

Bruk bare festeelementene som anbefales i monteringsveiledningen. Bruk ikke festelementer som blikkskruer eller skruer til hurtigfeste.

Kontroller montasjeplaten og alle festeelementene regelmessig og skift øyeblikkelig ut deler som er brekt, slitt ut eller skadet ikke forsøk å reparere eller utbedre montasjeplater eller festeelementer som er skadet.

MILWAUKEE anbefaler at belastede montasjeplater og festeelementer som har blitt utsatt for slag eller som har blitt skadet ved en bilulykke/et biluhell skiftes ut før ny bruk av bilen.

FORMÅLSMESSIG BRUK

PACKOUT™-montasjeplaten kan monteres på forskjellige måter.

INSTRUKS TIL MONTERING I VERKSTED

Rett inn montasjeplaten slik det er angitt og ta da også hensyn til veggens posisjon.

Montasjeplaten må monteres på et jevnt og glatt underlag. Dersom den festes på et ujevnt underlag, kan montasjeplaten bli deformert, noe som igjen kan føre til problemer ved installering av PACKOUT™-produkter. Bruk festeelementene som anbefales nedenfor MINST i de fire hjørneboringene. Dersom du ikke har 16 tommer stagbolter tilgjengelig, må du feste platen med de anbefalte festeelementene på fire punkter som gir maksimalt hold.

SYMBOLER

	Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.
	Skal ikke stiges opp på eller står på.

TEKNISKA DATA PACKOUT™-MONTERINGSPLATTA

Försättningar för montering i verkstad

	Max. totalvikt vid väggmontering22,7 kg Max. totalvikt vid golvmontering56,7 kg
	Max. totalvikt vid väggmontering 68 kg Max. totalvikt vid golvmontering 170 kg

⚠ WARNING! Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Var noggrann och omsorgsfull vid användning och installation av monteringsplattan. Det är omöjligt att förutse alla möjliga farliga situationer. Använd inte den här produkten om du inte förstår den här bruksanvisningen eller om du tycker att du inte klarar av arbetet. För ytterligare information eller utbildning, kontakta Milwaukee Tool eller en kvalificerad sakkunnig person.

Använd endast det fästelement som rekommenderas i monteringsanvisningen. Använd inga fästelement som plåtskruvur eller snabbskrurur.

Kontrollera regelbundet monteringsplattan och alla fästelement och byt ut omedelbart ut sönderbrutna, slitna eller skadade delar. Försök inte att reparera eller bättra på skadade monteringsplattor eller fästelement.

MILWAUKEE rekommenderar att belastede monteringsplattor och fästelement som utsatts för slag eller har skadats vid en bilolycka ersätts innan fortsatt användning.

ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA

PACKOUT™-monteringsplattan kan monteras på olika sätt.

INSTRUKTION FÖR MONTERING I VERKSTAD

Rikta in monteringsplattan på det sätt som beskrivs och observera även veggens inriktning.

Monteringsplattan måste monteras på ett jämnt, slätt underlag. Vid fastsättning på ett ojämnt underlag kan monteringsplattan deformeras, vilket kan leda till problem vid installationen av PACKOUT™-produkter. Använd de nedan rekommenderade fästelementen vid ATMINSTONE de fyra hålen i hörnen. Om du inte har några 16-tum stående bultar, fäst plattan med de rekommenderade fästmaterialen vid fyra ställen som ger maximalt fäste.

SYMBOLER

	Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.
	Klättra eller stå inte på systemet.

TEKNISET ARVOT PACKOUT™-ASENNUSLAATTA

Vaatimukset asennettaessa verstaaseen

	Suurin sallittu kokonaispaino seinäkiinnityksessä22,7 kg Suurin sallittu kokonaispaino lattiakiinnityksessä56,7 kg
	Suurin sallittu kokonaispaino seinäkiinnityksessä 68 kg Suurin sallittu kokonaispaino lattiakiinnityksessä 170 kg

⚠ VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusmääräykset, ohjeet, kuvitukset ja erittelyt, jotka toimitetaan tämän sähkötyökalun mukana. Jäljempänä annettujen ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipalloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Toimi asennuslaattaa käyttäessäsi ja asentaessasi järkevästi ja varovasti. Kaikkia vaaratilanteita on mahdotonta ennakoita. Älä käytä tätä tuotetta, jos et ymmärrä tätä käyttöohjetta tai sinusta tuntuu, että työ on sinulle liian vaikea. Lisätietoja tai koulutuksia varten ota yhteyttä Milwaukee Tooliin tai pätevään alan ammattihenkilöön.

Käytä vain asennusohjeessa suositeltuja kiinnitysvälineitä. Älä käytä kiinnityksessä esim. peltiruuveja tai pikaliitosruuveja.

Tarkasta asennuslaatan ja kaikkien kiinnitysvälineiden kunto säännöllisesti ja vaihda särkyneet, kuluneet tai vahingoittuneet osat heti uusiin.. Älä yritä korjata tai parannella vahingoittuneita asennuslaattoja tai kiinnitysvälineitä.

MILWAUKEE suosittelee kuormitettujen asennuslaattojen ja kiinnitysvälineiden vaihtamista ennen käytön jatkamista, jos niihin on kohdistunut iskuja tai ne vahingoittuvat kolarissa.

TARKOITUKSEN MUKAINEN KÄYTTÖ

PACKOUT™-asennuslaatta voidaan asentaa eri tavoin.

OHJEET VERSTAASEEN ASENTAMISTA VARTEN

Kohdista asennuslaatta suoraan ohjeiden mukaan, huomioi siinä myös seinän suunta.

Asennuslaatta tulee kiinnittää tasaiselle, sileälle pohjalle. Epätasaiselle pohjalle kiinnitettäessä asennuslaatta voi vääntyä, ja tästä voi seurata vaikeuksia PACKOUT™-tuotteiden asentamisessa. Käytä jäljempänä suositeltuja kiinnitysvälineitä VÄHINTÄÄN neljän kulman poranreikiin. Jos käsillä ei ole 16 tuuman pystypultteja, kiinnitä laatta suositelluilla kiinnitysvälineillä neljästä kohdasta, jotka antavat suurimman mahdollisen pitävyyden.

SYMBOLIT

	Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen koneen käynnistämistä.
	Älä nouse sen päälle tai seiso sen päällä.

TEKNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ PACKOUT™

Απαιτήσεις για τη συναρμολόγηση στο συνεργείο

	Μέγιστο συνολικό βάρος για στερέωση σε τοίχο22,7 kg Μέγιστο συνολικό βάρος για στερέωση σε δάπεδο56,7 kg
	Μέγιστο συνολικό βάρος για στερέωση σε τοίχο 68 kg Μέγιστο συνολικό βάρος για στερέωση σε δάπεδο 170 kg

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις, οδηγίες, περιγραφές και προδιαγραφές γι' αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Αμέλειες κατά την τήρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση και την εγκατάσταση της πλάκας στερέωσης ενεργήστε με σύνεση και προσοχή. Είναι αδύνατο να προβλεφθούν όλες οι επικίνδυνες περιστάσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, εάν δεν καταλαβαίνετε τις συγκεκριμένες οδηγίες ή εάν αισθανέστε ότι η εργασία αυτή υπερβαίνει τις ικανότητές σας. Απευθυνθείτε για πρόσθετες πληροφορίες ή εκπαίδευση στη Milwaukee Tool ή σε έναν πιστοποιημένο ειδικό.

Χρησιμοποιήστε μόνο τα συνιστώμενα στις οδηγίες συναρμολόγησης στοιχεία στερέωσης. Μη χρησιμοποιείτε στοιχεία στερέωσης όπως λαμαρινόβιδες ή βίδες γυψοσανίδων.

Να ελέγχετε τακτικά την πλάκα στερέωσης και όλα τα στοιχεία στερέωσης και να αντικαθιστάτε αμέσως σπασμένα, φθαρμένα ή μέρη που έχουν υποστεί ζημιά. Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε ή να επιδιορθώσετε πλάκες στερέωσης ή στοιχεία στερέωσης που έχουν υποστεί ζημιά.

Η MILWAUKEE συνιστά, φορτωμένες πλάκες στερέωσης και στοιχεία στερέωσης που δέχθηκαν ένα χτύπημα ή υπέστησαν ζημιά σε ένα αυτοκινητικό ατύχημα, να αντικαθίστανται πριν από την εκ νέου χρησιμοποίηση.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Η πλάκα στερέωσης PACKOUT™ μπορεί να συναρμολογηθεί με διάφορους τρόπους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.

Ευθυγραμμίστε την πλάκα στερέωσης όπως αναφέρεται και δώστε προσοχή ταυτόχρονα και στην ευθυγράμμιση του τοίχου.

Η πλάκα στερέωσης πρέπει να συναρμολογείται πάνω σε ένα επίπεδο, λείο υπόστρωμα. Με τη στερέωση σε ένα ανεπίπεδο υπόστρωμα, η πλάκα στερέωσης μπορεί να παραμορφωθεί, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά την τοποθέτηση των προϊόντων PACKOUT™. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα συνιστώμενα στοιχεία στερέωσης ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ στις τέσσερις γωνιακές διατρήσεις. Εάν δεν διαθέτετε μπουλόνια 16 ιντσών, στερεώστε την πλάκα με τα συνιστώμενα στοιχεία στερέωσης σε τέσσερα σημεία που προσφέρουν το μέγιστο κράτημα.

ΣΥΜΒΟΛΑ

	Παρακαλώ διαβάστε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την έναρξη λειτουργίας.
	Μην ανεβαίνετε ή στέκεστε πάνω του.

TEKNIK VERILER PACKOUT™ MONTAJ PLAKASI

Atölyede montaj için gerekenler

	Duvara sabitleme durumunda maks. toplam ağırlık .22,7 kg Zemine sabitleme durumunda maks. toplam ağırlık .56,7 kg
	Duvara sabitleme durumunda maks. toplam ağırlık ... 68 kg Zemine sabitleme durumunda maks. toplam ağırlık... 170 kg

⚠ UYARI! Bu elektrikli el aletleriyle ilgili bütün uyarıları, talimat hükümlerini, gösterimleri ve spesifikasyonları okuyun. Aşağıda açıklanan talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir. **Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak üzere saklayın.**

GÜVENLİK UYARILARI

Montaj plakasını kullanırken ve montaj ederken itinalı ve dikkatli davranınız. Bütün tehlikeli durumların önceden kestirilmesi mümkün değildir. Bu ürünü, elinizdeki bu kılavuzu anlamadığınızda veya bu işi yerine getirmede zorluk çektiğinizde kullanmayınız. Ayrıca bilgiler veya eğitim almak için Milwaukee Tool veya vasıflı bir uzmana başvurunuz.

Sadece montaj kılavuzunda tavsiye edilen sabitleme elemanları kullanınız. Sac civataları veya kendinden kılavuzlu vidalar gibi sabitleme elemanları kullanmayınız.

Montaj plakasını ve bütün sabitleme elemanlarını düzenli aralıklarda kontrol ediniz ve kırık, aşınmış veya hasarlı parçaları geciktirmeksizin değiştiriniz. Hasarlı montaj plakaları veya sabitleme elemanlarını tamir etmeye veya üzerlerinde düzeltme yapmaya çalışmayınız.

MILWAUKEE, darbelerle maruz kalmış veya bir trafik kazasında hasar görmüş olan kusursuz olmayan montaj plakaları ve sabitleme elemanlarını tekrar kullanılmadan önce yenilenmelerini tavsiye etmektedir.

KULLANIM

PACKOUT™ montaj plakası, bağlı olarak farklı şekillerde monte edilebilir.

ATÖLYEDE MONTAJ İÇİN TALİMATLAR

Montaj plakasını belirtildiği gibi teraziye alın ve duvara göre teraziye olmasına da dikkat ediniz.

Montaj plakası düz, pürüzsüz bir zemin üzerine monte edilmelidir. Düz olmayan bir zemin üzerine sabitlendiğinde montaj plakası deforme olabilir ve bu da PACKOUT™ ürünlerinin montajında problemlere neden olabilir. Aşağıda tavsiye edilen sabitleme elemanlarını EN AZ dört köşe deliğinde kullanınız. Elinizde 16 inç iki ucu dişli vida bulunmuyorsa, plakayı tavsiye edilen sabitleme elemanlarıyla maksimum sabitleme sunan dört noktadan sabitleyiniz.

SEMBOLLER

	Lütfen aleti çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.
	Üzerine çıkmayınız veya üzerinde durmayınız.

TECHNICKÁ DATA MONTÁŽNÍ DESKA PACKOUT™

Požadavky na montáž v dílně

	Max. celková hmotnost při upevnění na stěně 22,7 kg Max. celková hmotnost při upevnění na podlaže 56,7 kg
	Max. celková hmotnost při upevnění na stěně 68 kg Max. celková hmotnost při upevnění na podlaže 170 kg

⚠ VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna výstražná upozornění, pokyny, zobrazení a specifikace pro toto elektrické nářadí. Zanedbání při dodržování výstražných upozornění a pokynů uvedených v následujícím textu může mít za následek zásah elektrickým proudem, způsobit požár a/nebo těžké poranění. **Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání a instalaci montážní desky postupujte obezřetně a opatrně. Je nemožné předvídat všechny rizikové situace. Tento produkt nepoužívejte, pokud nechápete předložený návod nebo pokud se cítíte při práci přetížené. Pro další informace nebo školení se obraťte na společnost Milwaukee Tool nebo na kvalifikovaného odborníka.

Používejte pouze upevňovací prvky doporučené v návodu k montáži. Nepoužívejte žádné upevňovací prvky jako šrouby do plechu nebo rychlomontážní šrouby.

Pravidelně kontrolujte montážní desku a všechny upevňovací prvky a zlomené, opotřebené nebo poškozené díly ihned vyměňte. Nepokoušejte se poškozené montážní desky nebo upevňovací prvky opravovat nebo vylepšovat.

Společnost MILWAUKEE doporučuje zatížené montážní desky a upevňovací prvky, které utrpěly úder nebo byly poškozené při autonehodě, před novým použitím vyměnit.

OBLAST VYUŽITÍ

Montážní deska PACKOUT™ se může montovat různým způsobem.

NÁVOD NA MONTÁŽ V DÍLNĚ

Montážní desku vyrovnějte pouze tak jak je uvedeno a zohledněte přitom zarovnaní stěny.

Montážní deska se musí namontovat na rovném, hladkém podkladě. Při upevnění na nerovném podkladě se může montážní deska deformovat, což může způsobit problémy při instalaci produktů PACKOUT™. Upevňovací prostředky, doporučené v následující části, použijte MINIMÁLNĚ ve čtyřech rohových otvorech. Pokud nemáte po ruce žádné 16-palcové svorky, upevněte desku pomocí doporučených upevňovacích prvků na čtyřech místech, které poskytují maximální držení.

SYMBOLY

	Před spuštěním stroje si pečlivě přečtěte návod k používání.
	Nestoupejte na to, ani na tom nestůjte.

TECHNICKÉ ÚDAJE MONTÁŽNA DOSKA PACKOUT™

Požiadavky na montáž v dielni

	Max. celková hmotnosť pri upevnení na stene..... 22,7 kg Max. celková hmotnosť pri upevnení na podlahe..... 56,7 kg
	Max. celková hmotnosť pri upevnení na stene..... 68 kg Max. celková hmotnosť pri upevnení na podlahe..... 170 kg

⚠ VAROVANIE! Prečítajte si všetky výstražné upozornenia, pokyny, znázornenia a špecifikácie pre toto elektrické náradie. Zanedbanie pri dodržiavaní výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobit požiar a/alebo ťažké poranenie. **Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.**

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní a inštalácii montážnej dosky postupujte obozretné a opatrne. Je nemožné predvídať všetky situácie nebezpečenstva. Tento produkt nepoužívajte, keď nechápete predložený návod alebo keď sa cítite pri práci preťažené. Pre ďalšie informácie alebo školenia sa obráťte na spoločnosť Milwaukee Tool alebo na kvalifikovaného odborníka.

Používajte iba upevňovacie prvky odporúčané v návode na montáž. Nepoužívajte žiadne upevňovacie prvky ako skrutky do plechu alebo rýchlomontážne skrutky.

Pravidelne kontrolujte montážnu dosku a všetky upevňovacie prvky a zlomené, opotrebované alebo poškodené diely ihneď vymeňte. Nepokúšajte sa poškodené montážne dosky alebo upevňovacie prvky opravovať alebo vylepšovať.

Spoločnosť MILWAUKEE odporúča zaťažené montážne dosky a upevňovacie prvky, ktoré utrpeli úder alebo boli poškodené pri autonehode, pred novým použitím vymeniť.

POUŽITIE PODĽA PREDPISOV

Montážna doska PACKOUT™ sa môže montovať rôznym spôsobom.

NAVOD NA MONTÁŽ V DIELNI

Montážnu dosku vyrovnajte, iba ako je uvedené a zohľadnite pritom zarovnanie steny.

Montážna doska sa musí namontovať na rovnom, hladkom podklade. Pri upevnení na nerovnom podklade sa môže montážna doska deformovať, čo môže spôsobiť problémy pri inštalácii produktov PACKOUT™. Upevňovacie prostriedky, odporúčané v nasledujúcej časti, použite MINIMÁLNE v štyroch rohových otvoroch. Ak nemáte poruke žiadne 16-palcové svorníky, upevnite dosku pomocou odporúčaných upevňovacích prvkov na štyroch miestach, ktoré poskytujú maximálne držanie.

SYMBOLY

	Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.
	Nestúpajte na to, ani na tom nestojte.

DANE TECHNICZNE PŁYTA MONTAŻOWA PACKOUT™

Wymagania w przypadku montażu w warsztacie

	Maks. masa całkowita przy montażu na ścianie 22,7 kg Maks. masa całkowita przy montażu na podłodze 56,7 kg
	Maks. masa całkowita przy montażu na ścianie 68 kg Maks. masa całkowita przy montażu na podłodze 170 kg

⚠ OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa, instrukcje, opisy i specyfikacje dotyczące tego elektronarzędzia. Zaniedbania w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. **Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.**

WSKAZÓWKI BEZPIECZSTWA

Podczas instalacji i użytkowania płyty montażowej należy zachować rozwagę i ostrożność. Nie sposób przewidzieć wszystkich niebezpiecznych sytuacji. Nie należy używać niniejszego produktu w przypadku braku zrozumienia poniższych instrukcji, bądź gdy opisane czynności wydają się zbyt trudne. Należy wówczas nawiązać kontakt z Milwaukee Tool lub wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania szczegółowych informacji bądź przyzuczenia.

Należy stosować wyłącznie elementy mocujące zalecane w instrukcji montażu. Nie należy stosować takich elementów mocujących, jak wkręty samogwintujące lub wkręty do płyt gipsowo-kartonowych.

Należy regularnie kontrolować płytę montażową oraz wszystkie elementy złącze i niezwłocznie wymieniać złamane, zużyte lub uszkodzone części. Nie należy podejmować prób naprawy ani modyfikacji uszkodzonych płyt montażowych lub elementów złącznych.

Firma MILWAUKEE zaleca wymianę obciążonych płyt montażowych i elementów złącznych przed ich ponownym użyciem po uderzeniu lub uszkodzeniu w wypadku samochodowym.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Płytę montażową PACKOUT™ można montować na różne sposoby.

INSTRUKCJA MONTAŻU W WARSZTACIE

Wyrównać płytę montażową zgodnie ze wskazówkami, przestrzegając przy tym linii ściany.

Płytę montażową należy zamontować na równej i gładkiej powierzchni. W przypadku montażu na nierównej powierzchni płyta montażowa może ulec deformacji, powodując kłopoty podczas instalacji produktów PACKOUT™. Należy zastosować zalecane poniżej elementy złącze CO NAJMNIEJ w czterech otworach w narożnikach. W przypadku braku dostępności 16-calowych zespórek należy przymocować płytę przy użyciu zalecanych elementów złącznych w czterech miejscach zapewniających maksymalne wsparcie.

SYMBOLE

	Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.
	Nie należy na nią wchodzić ani na niej stać.

MŰSZAKI ADATOK PACKOUT™ SZERELŐLAP

A műhelyben való felszerelésre vonatkozó követelmények

	Max. össztömeg falra rögzítés esetén.....22,7 kg
	Max. össztömeg padlóra rögzítés esetén.....56,7 kg

	Max. össztömeg falra rögzítés esetén.....68 kg
	Max. össztömeg padlóra rögzítés esetén.....170 kg

FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az elektromos kéziszerszámra vonatkozó összes biztonsági útmutatást, utasítást, ábrát és specifikációt. A következőkben leírt utasítások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

A szerelőlap használatakor és felszerelésekor átgondoltan és óvatosan járjon el. Lehetetlen minden veszélyhelyzetet előre látni. Ne használja a terméket, ha nem érti a jelen útmutatót, vagy ha úgy érzi, hogy az elvégzendő munka túlzott követelmények elé állítja. További információkért vagy oktatásért forduljon a Milwaukee Tool-hoz vagy szakképzett szakemberhez.

Csak a szerelési útmutatóban ajánlott rögzítőelemeket használja. Rögzítőelemként ne használjon például lemezcsavart vagy gyorscsavart.

Rendszeresen ellenőrizze a szerelőlapot és minden rögzítőelemet, valamint azonnal cserélje ki a törött, kopott vagy sérült alkatrészeket. Ne kísérelje meg megjavítani vagy kijavítani a sérült szerelőlapot vagy rögzítőelemeket.

A MILWAUKEE azt javasolja, hogy az olyan, terhelésnek kitett szerelőlapokat és rögzítőelemeket, melyeket ütés ért vagy autóbalesetnél megsérültek, az újbóli használat előtt cseréljék ki.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A PACKOUT™ szerelőlap különböző módokon szerelhető fel.

ÚTMUTATÓ A MŰHELYBEN VALÓ FELSZERELÉSHEZ

Állítsa be a szerelőlapot a megadottak szerint és vegye figyelembe a fal tájolását is.

A szerelőlapot sik, sima alapfelületre kell felszerelni. Egyenetlen alapfelületre rögzítéskor a szerelőlap eldeformálódhat, ami problémákat okozhat PACKOUT™ termékek felszerelésakor. A következő ajánlott rögzítőelemeket használja LEGALÁB a négy sarokfuratban. Ha nem áll rendelkezésére 16 colos támcsavar, akkor a lapot az ajánlott rögzítőelemekkel rögzítse négy, maximális tartást biztosító ponton.

SZIMBÓLUMOK

	Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.
	Ne másszon vagy álljon fel rá.

TEHNIČNI PODATKI PACKOUT™ MONTAŽNA PLOŠČA

Zahteve glede obremenitve in delavnici

	Najv. skupna teža na steni22,7 kg
	Najv. skupna teža na tleh56,7 kg

	Najv. skupna teža na steni68 kg
	Najv. skupna teža na tleh170 kg

OPAZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila, prikaze in specifikacije tega električnega orodja. Zakasnelo upoštevanje sledečih navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali težke poškodbe. Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.

VARNOSTNA OPOZORILO

Vedno bodite razumni in previdni pri uporabi in namestitvi montažne plošče. Ni mogoče predvideti vseh situacij, ki bi lahko privedle do nevarnega izida. Tega izdelka ne uporabljajte, če ne razumete teh navodil ali če menite, da je delo izven vaših zmožnosti; za dodatne informacije ali usposabljanje se obrnite na Milwaukee Tool ali usposobljenega strokovnjaka.

Uporabljajte samo pritrilne elemente, ki so priporočeni v navodilih za namestitev. Ne uporabljajte drugih pritrilnih elementov, kot so samovrezni, ali suhomontažnih vijakov.

Redno pregledujte montažno ploščo in vse pritrilne elemente ter jo takoj zamenjajte, če je razpokana, obrabljena ali poškodovana. Ne poskušajte pritriliti ali popraviti poškodovanih montažnih plošč ali pritrilnih elementov.

Če je naložena montažna plošča udarjena ali je vpletena v nezgodo, MILWAUKEE priporoča, da pred prihodnjo uporabo zamenjate montažno ploščo in pritrilne elemente.

UPORABA V SKLADU Z NAMEDNOSTJO

The PACKOUT™ montažno ploščo lahko namestite na več različnih načinov za uporabo.

NAVODILA ZA VGRADNJO V DELAVNICO

Namestite montažno ploščo, kot je prikazano, ob upoštevanju orientacije stene.

Montažna plošča mora biti nameščena na ravno, ravno površino. Neravna površina lahko povzroči preoblikovanje montažne plošče, kar lahko povzroči težave pri namestitvi PACKOUT™ izdelkov. Uporabite spodnje pritrilne elemente, ki so priporočeni v SPODNJIH štirih vogalih luknjah. Če 16-palčni sredinski čepi niso na voljo, jih zavarujte s priporočenimi pritrilnimi elementi na vseh štirih vogalih luknjah, ki zagotavljajo največjo podporo.

SIMBOLI

	Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo za uporabo.
	Ne plezajte nanj in ne stojte na njem.

TEHNIČKI PODACI PACKOUT™-MONTAŽNA PLOČA

Zahtjevi za montažu u radionici

	Max. ukupna težina kod pričvršćenja na zidu.....22,7 kg
	Max. ukupna težina kod pričvršćenja na podu56,7 kg

	Max. ukupna težina kod pričvršćenja na zidu.....68 kg
	Max. ukupna težina kod pričvršćenja na podu170 kg

UPOZORENIE! Treba prečitati sve napomene o sigurnosti, upute, prikaze i specifikacije za ovaj električni alat. Propusti kod pridržavanja sljedećih uputa može uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede. Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

SIGURNOSNE UPUTE

Kod korištenja i instalacije montažne ploče postupajte smišljeno i oprezno. Nije moguće predvidjeti sve opasne situacije. Proizvod nemojte koristiti ako priložene upute ne razumijete ili ako ovaj rad prelazi vaše mogućnosti. U svezi daljih informacija ili školovanja obratite se na Milwaukee Tool ili jednom kvalificiranom stručnjaku.

Uporabite samo one pričvrrsne elemente koji su preporučeni u montažnoj uputi. Nemojte koristiti nikakve pričvrrsne elemente kao što su vijci za lim ili brzomontažni vijci.

Kontrolirajte redovito montažnu ploču i sve pričvrrsne elemente i smjesta promijenite slomljene, pohabane ili oštećene dijelove. Nemojte pokušavati oštećene montažne ploče ili pričvrrsne elemente popravljati ili ispravljati.

MILWAUKEE preporučuje, opterećene montažne ploče i pričvrrsne elemente, koji su dobili neki udarac ili ako su bili oštećeni u nekoj automobilskoj nesreći, prije ponovnog korištenja zamijeniti.

PROPISNA UPOTREBA

PACKOUT™ montažna ploča se može montirati na različite načine.

UPUTA ZA MONTAŽU U RADIONICI

Ispravite montažnu ploču kao što je navedeno i pazite kod toga i na usmjeravanje zida.

Montažna ploča mora biti montirana na jednoj ravnoj, glatkoj podlozi. Kod pričvršćenja na jednoj neravnoj podlozi se montažna ploča može izobličiti, što može prouzročiti probleme kod instalacije proizvoda od PACKOUT™. Uporabite u nastavku navedene pričvrrsne elemente NAJMANJE u četiri kutne bušotine. Ako pri ruci nemate spreznjake od 16 cola, pričvrstite ploču s preporučenim pričvrrsnim elementima na četiri mjesta, koja nude maksimalno uporište.

SIMBOLI

	Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije puštanja u rad.
	Po tome ne gaziti ili stajati.

TEHNIŠKIE DATI PACKOUT™ MONTAŽAS PLĀKSNE

Prasības montāžai darbnīcā

	Kopējais maks. svars pie sienas22,7 kg
	Kopējais maks. svars uz grīdas.....56,7 kg

	Kopējais maks. svars pie sienas68 kg
	Kopējais maks. svars uz grīdas.....170 kg

BRĪDINĀJUMS Izlasiet visus šim elektroinstrumentam pievienotos drošības brīdinājumus, instrukcijas, ilustrācijas un specifikācijas. Nespēja ievērot visas zemāk uzskaitītās instrukcijas var novest pie elektrošoka, ugunsgrēka un/vai smagiem savainojumiem. Pēc izlasīšanas uzglabājiēt šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Vienmēr lietojiet veselo saprātu un esiet piesardzīgi, izmantojot un uzstādot montāžas plāksni. Nav iespējams paredzēt katru situāciju, kas varētu izrādīties bīstama. Neizmantojiet šo produktu, ja nesaprotat šīs instrukcijas vai uzskatāt, ka darbs jums nav pa spēkam. Lai iegūtu papildu informāciju vai apmācību, sazinieties ar Milwaukee Tool vai apmācītu speciālistu.

Izmantojiet tikai uzstādīšanas instrukcijās ieteiktos stiprinājumus. Neizmantojiet citus stiprinājumus, piemēram, pašvītngriezes vai rīgpša skrūves.

Regulāri pārbaudiet montāžas plāksni un visus stiprinājumus un nekavējoties tos nomainiet, ja tie ir ieplīsuši, nodiluši vai bojāti. Nemēģiniet stiprināt vai labot bojātas montāžas plāksnes vai stiprinājumus.

Ja montāžas plāksne ar pievienotu slodzi saņem triecienu vai tiek iesaistīta negadījumā, MILWAUKEE iesaka šo montāžas plāksni un montāžas stiprinājumus pirms turpmākas lietošanas nomainīt

NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS

PACKOUT™ montāžas plāksni var uzstādīt vairākos atšķirīgos.

INSTRUKCIJAS UZSTĀDĪŠANAI DARBNĪCĀ

Novietojiet montāžas plāksni, kā norādīts, ņemot vērā sienas orientāciju. Montāžas plāksne jāuzstāda uz līdzenas, gludas virsmas. Nelīdzena virsma var izraisīt montāžas plāksnes deformāciju, kā rezultātā var rasties problēmas, uzstādot PACKOUT™ produktus. Izmantojiet zemāk ieteiktos stiprinājumus VISMAZ četrās stūra atverēs. Ja 16 collu centra kniedes nav pieejamas, nostipriniet ar ieteiktajiem stiprinājumiem jebkurās četrās stūra atverēs, kas sniedz maksimālo atbalstu.

SIMBOLI

	Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību.
	Nekāpiet vai nestāviet uz tās.



Bendras maks. svoris tvirtinant prie sienos 22,7 kg
Bendras maks. svoris statant ant grindų 56,7 kg



Bendras maks. svoris tvirtinant prie sienos 68 kg
Bendras maks. svoris statant ant grindų 170 kg

⚠ WARNING Perskaitykite visus saugumo įspėjimus, instrukcijas, peržiūrėkite iliustracijas ir specifikacijas, pateiktas kartu su šiuo įrankiu. Jei nepaisysite visų toliau pateiktų instrukcijų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis. Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

Visada vadovaukitės sveiku protu ir būkite atsargūs, kai naudojate ir montuojate laikantįjį rėmelį. Negalima numatyti kiekvienos situacijos, kuri gali kelti pavojų. Nenaudokite šio gaminio, jeigu nesuprantate šių instrukcijų arba manote, kad to negalite padaryti patys; susisiekite su „Milwaukee Tool“ arba apmokytą profesionalu, kad gautumėte išsamią informaciją arba jums būtų pravesli mokymai.

Naudokite tik tvirtinimo elementus, rekomenduojamus montavimo instrukcijose. Nenaudokite tvirtinimo elementų, pavyzdžiui, savisriegių arba gipskartoniui skirtų sraigčių.

Reguliariai tikrinkite laikantįjį rėmelį ir visus tvirtinimo elementus. Jeigu nustatoma, kad jie yra įtrūkę, susidėvėję arba sugadinti, nedelsiant juos pakeiskite. Nebandykite remontuoti sugadintų laikantįjų rėmelių arba tvirtinimo elementų.

Jeigu smūgis paveikė apkrautą laikantįjį rėmelį arba jis pateko į avariją, MILWAUKEE rekomenduoja prieš tolesnį naudojimą pakeisti laikantįjį rėmelį ir tvirtinimo elementus.

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ

PACKOUT™ tvirtinimo rėmelis gali būti sumontuotas keliais skirtingais būdais.

INSTRUKCIJOS MONTUOJANT DIRBTUVĖSE

Laikantįjį rėmelį orientuokite kaip nurodyta, atsižvelgdami į sienos padėtį. Laikančioji plokštė turi būti montuojama ant lygaus pagrindo. Tvirtinant prie nelygių paviršių laikantysis rėmelis gali persisukti. Dėl to gali kilti problemų įstatant kitus PACKOUT™ gaminius. Naudokite toliau pateikiamus rekomenduojamus tvirtinimo elementus BENT keturiose kampinėse skylėse. Jeigu nėra galimybės naudoti 16" centrinį smeigį, tvirtinkite naudodami rekomenduojamus tvirtinimo elementus bet kuriose keturiose kampinėse skylėse, kurios užtikrintų didžiausią atramą.



Max kogumass seinal 22,7 kg
Max kogumass põrandal 56,7 kg



Max kogumass seinal 68 kg
Max kogumass põrandal 170 kg

⚠ TÄHELEPANU! Kõik selle elektrilise tööriista gaasasolevad ohutusnõuded, juhised, joonised ja spetsifikatsioonid tuleb läbi lugeda. Kõigi allpool loetletud juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilööki, tulekahju ja/või rasked vigastused. Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

OHUTUSJUHISED

Kasutage alati tervet mõistust ning olge koosteplaadi kasutamisel ja paigaldamisel ettevaatlik. Iga olukorda, mis võib viia ohtlike tagajärgedeni, ei ole alati võimalik ette näha. Ärge kasutage seda toodet, kui te ei mõista neid juhiseid või tunnete, et töö käib teil üle joo; võtke lisateabe või väljaõppe osas ühendust ettevõttega Milwaukee Tool või väljaõppinud professionaaliga.

Kasutage ainult paigaldusjuhendis soovitatud kinniteid. Ärge kasutage muid kinniteid nagu iskeermestavad kruvid või kipsikruvid.

Kontrollige koosteplaati ja kõiki kinniteid regulaarselt ning vahetage need mõranemise, kulumise või kahjustuste korral kohe välja. Ärge üritage kahjustunud koosteplaate või kinniteid parandada.

Kui koormatud koosteplaat on saanud löögi või osalenud õnnetuses, soovitatav MILWAUKEE selle koosteplaadi ja kinnitid enne järgmist kasutust välja vahetada.

KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

Koosteplaadi PACKOUT™ paigaldada mitmel erineval viisil.

JUHISED TOOTE PAIGALDAMISEKS TÖÖKOJAS

Paigutage koosteplaat näidatud viisil, võttes arvesse seina suunda.

Koosteplaat tuleb paigaldada ühtlasele siledale pinnale. Ebaühtlased pinnad võivad põhjustada koosteplaadi kaldumist, mis võib tuua kaasa probleeme sarja PACKOUT™ toodete paigaldamisel. Kasutage allpool toodud soovitatavaid kinniteid VÄHEMALT neljas nurgaaugus. Kui 16" keskpoldid ei ole saadaval, kinnitage koosteplaat soovitatavate kinnititega neljast nurgaaugust, mis tagavad maksimaalse toetuse.



Общий вес при монтаже на стене 22,7 kg
Общий вес при монтаже на полу 56,7 kg



Общий вес при монтаже на стене 68 kg
Общий вес при монтаже на полу 170 kg

⚠ ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми предупреждениями относительно безопасного использования, инструкциями, иллюстративным материалом и техническими характеристиками, поставляемыми с этим электроинструментом. Несоблюдение всех нижеприведенных инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам. Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда руководствуйтесь здравым смыслом и будьте осторожны при использовании и монтаже крепежных панелей. Невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут привести к возникновению опасности. Не используйте данный продукт, если вы не понимаете этих инструкций или чувствуете, что работа выходит за рамки ваших возможностей. Свяжитесь с компанией Milwaukee Tool или квалифицированным специалистом, если хотите получить дополнительную информацию или пройти обучение.

Используйте только крепежные детали, рекомендуемые в инструкциях по монтажу. Другие крепежные детали, такие как саморезы или шурупы для гипсокартона, использовать нельзя.

Периодически осматривайте крепежную панель и все крепежные детали и производите их замену, если они треснули, износились или были повреждены. Не предпринимайте попыток восстановить или отремонтировать поврежденные крепежные панели или крепежные детали.

Если нагруженная крепежная панель подвергается удару или происходит авария, компания MILWAUKEE рекомендует осуществить замену крепежной панели и крепежных деталей перед дальнейшим использованием.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Крепежную панель PACKOUT™ можно монтировать несколькими различными способами

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ В МАСТЕРСКОЙ

Разместите крепежную панель согласно указаниям, принимая во внимание положение стены.

Крепежные панели необходимо устанавливать на ровной гладкой поверхности. Установка на неровной поверхности может повлечь за собой деформацию изделия, которая в свою очередь приведет к проблемам с креплением на нем изделий PACKOUT™. Используйте рекомендуемые ниже крепежные детали для крепления КАК МИНИМУМ в четырех угловых отверстиях. При отсутствии распорных шпильки 16" для монтажа используйте рекомендуемые крепежные детали в любых четырех угловых отверстиях, которые обеспечивают максимальную устойчивость.



Макс. общо тегло при монтаж към стената 22,7 kg
Макс. общо тегло при монтаж към пода 56,7 kg



Макс. общо тегло при монтаж към стената 68 kg
Макс. общо тегло при монтаж към пода 170 kg

⚠ ВНИМАНИЕ! Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации за този електроинструмент. Несоблюдение всех нижеприведенных инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам. Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При използването и инсталирането на монтажната плоча **подхождайте обмислено и внимателно**. Невъзможно е да се предвидят всички опасни ситуации. Не използвайте този продукт, ако не разбирате настоящото упътване или работата Ви затруднява. За повече информация или обучение се обърнете към Milwaukee Tool или към квалифициран специалист.

Използвайте само крепежните елементи, препоръчани в инструкцията за монтаж. Не използвайте крепежни елементи като самонарезни винтове или винтове за директен монтаж.

Редовно контролирайте монтажната плоча и всички крепежни елементи и незабавно сменяйте счупените, износените или повредени части. Не се опитвайте да ремонтирате или подобрите повредените монтажни плочи или крепежни елементи.

MILWAUKEE препоръчва подложните на натоварване монтажни плочи и крепежни елементи, които са били ударени или повредени при автомобилно произшествие, да бъдат сменени преди повторна употреба.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Монтажната плоча PACKOUT™ може да се монтира по различни начини.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ В СЕРВИС

Ориентирайте монтажната плоча както е посочено и вземете предвид ориентацията на стената.

Монтажната плоча трябва да се монтира върху равна, гладка повърхност. При монтаж към неравна повърхност монтажната плоча може да се деформира, което да доведе до проблеми при монтажа на продуктите PACKOUT™. Използвайте препоръчаните по-нататък крепежни елементи в МИНИМУМ четирите ъглови пробивни отвора. Ако нямате на разположение 16-инчови шпилки, закрепете плочата с препоръчаните крепежни елементи в четири позиции, предлагащи максимална здравина.

	Greutatea totală max. la fixarea în perete.....22,7 kg Greutatea totală max. la fixarea în pardoseală56,7 kg
	Greutatea totală max. la fixarea în perete.....68 kg Greutatea totală max. la fixarea în pardoseală170 kg

⚠️ AVERTISMENT A se citi toate avertismentele, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile privind siguranța furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor listate mai jos poate cauza socuri electrice, incendii și/sau vătămări corporale grave. **Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.**

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ
În timpul utilizării și instalării plăcii de montaj procedați cu atenție și precauție. Este imposibil să prevedeați toate situațiile periculoase. Nu utilizați acest produs atunci când nu înțelegeți prezentele instrucțiuni sau atunci când vă simțiți suprasolicitat. Pentru informații suplimentare sau instrucțaje adresați-vă Milwaukee Tool sau unui specialist calificat.

Utilizați doar elementele de fixare recomandate în instrucțiunile de montaj. Nu utilizați elementele de fixare precum șuruburi de tablă sau șuruburi pentru montaj rapid.

Controlați periodic placa de montaj și toate elementele de fixare și înlocuiți piesele rupte, uzate sau deteriorate. Nu încercați să reparați sau să corectați plăcile de montaj sau elementele de fixare deteriorate.

MILWAUKEE recomandă ca plăcile de montaj și elementele de fixare care au suferit un șoc sau au fost deteriorate într-un accident auto să fie înlocuite înainte de o nouă utilizare.

CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICATE
Placa de montaj PACKOUT™ poate fi montată în diverse moduri - în funcție de condițiile de utilizare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU MONTAREA ÎN ATELIER
Aliniați placa de montaj conform instrucțiunilor și respectați alinierea peretelui.

Placa de montaj trebuie montată pe o suprafață plană, netedă. La fixarea pe o suprafață cu denivelări placa de montaj se poate deforma, ceea ce poate atrage după sine probleme la instalarea produselor PACKOUT™. Utilizați elementele de fixare recomandate în cele ce urmează în CEL PUTIN patru alezaje de colț. Dacă nu aveți la îndemână anetreazoze de 16 toți, fixați placa folosind elementele de fixare în patru puncte care oferă stabilitate maximă.

	Va rugăm citiți cu atenție instrucțiunile înainte de pornirea mașinii
	Nu vă urcați și nu stați în picioare pe sistem.

	Максимална вкупна тежина за зидно монтирање 22,7 kg Максимална вкупна тежина за подно монтирање 56,7 kg
	Максимална вкупна тежина за зидно монтирање...68 kg Максимална вкупна тежина за подно монтирање 170 kg

⚠️ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте ги сите безбедносни упатства, инструкции, илустрации и спецификации за овој електричен алат. Недоследно почитување на подолу наведените упатства може да предизвика електричен удар, пожар и/или сериозни повреди. **Чувајте ги сите предупредувања и упатства за употреба.**

БЕЗБЕДНОСНИ НАПОМЕНИ
Бидете претпазливи и внимателни при употреба и монтажа на монтажната плоча. Невозможно е да се предвидат сите опасни ситуации. Не користете го овој производ, ако не ги разбирате овие упатства или мислите дека работата е потешка од вашата способност; за повеќе информации или обука, контактирајте со Milwaukee Tool или со квалификуван професионалец.

Користете ги само елементите за прицврстување кои се препорачуваат во инструкциите за монтирање. Не користете елементи за прицврстување како што се завртки за самоприслушување или завртки за суво градежништво.

Редовно проверувајте ја монтажната плоча и сите елементи за прицврстување и веднаш заменете ги сите скршени, истрошени или оштетени делови. Не обидувајте се да ги поправите оштетените монтажни плочи или елементи за прицврстување.

MILWAUKEE препорачува пред повторна употреба да ја замените монтажната плоча и елементите за прицврстување кои се погодени или оштетени во сообраќајна несреќа.

СПЕЦИФИЦИРАНИ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА
Монтажната плоча PACKOUT™ може да се монтира на неколку различни начини.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАЊЕ ВО РАБОТИЛНИЦА
Порамнете ја монтажната плоча како што е наведено, водејќи сметка за ориентацијата на зидот.

Монтажната плоча мора да се монтира на рамна, мазна површина. Нерамната површина може да деформира монтажната плоча, што може да предизвика проблеми со инсталирањето на производите PACKOUT™. Користете ги препорачаните подолу елементи за прицврстување НАЈМАЛКУ во четирите дупки во аглиите. Ако немате 16" навојни пинови, зацврстете ја монтажната плоча со препорачаните елементи за прицврстување на четири места во аглиите со максимално затегнување.

	Ве молиме пред да ја стартувате машината обрнете внимание на упатствата за употреба.
	Немојте никогаш да стапнувате или да стоите на системот на полици.

	Загальна вага за умови монтажу на стіні.....22,7 kg Загальна вага за умови монтажу на підлозі.....56,7 kg
	Загальна вага за умови монтажу на стіні.....68 kg Загальна вага за умови монтажу на підлозі.....170 kg

⚠️ УВАГА! Ознайомитись з усіма попередженнями з безпечного використання, інструкціями, ілюстраціями та технічними характеристиками, які надаються з цим електричним інструментом. Недотримання всіх наведених нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких травм. **Зберігати всі попередження та інструкції для використання в майбутньому.**

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Завжди керуйтеся здоровим глуздом і будьте обережні під час використання та монтажу крипільних панелей. Неможливо передбачити всі ситуації, які можуть призвести до виникнення небезпек. Не використовуйте цей продукт, якщо ви не розумієте цих інструкцій або відчуваєте, що робота виходить за рамки ваших можливостей. Зв'яжіться з компанією Milwaukee Tool або кваліфікованим фахівцем, якщо хочете отримати додаткову інформацію або пройти навчання.

Використовуйте тільки крипільні деталі, рекомендовані в інструкціях з монтажу. Інші крипільні деталі, такі як саморізи або шурупи для гіпсокартону, використовувати не можна.

Періодично оглядайте крипільну панель і всі крипільні деталі та здійснюйте їхню заміну, якщо вони тріснули, зносилися або були пошкоджені. Не намагайтеся відновити або відремонтувати пошкоджені крипільні панелі або крипільні деталі.

Якщо навантажена крипільна панель зазнає удару або потрапляє в аварію, компанія MILWAUKEE рекомендує здійснити заміну крипільної панелі та крипільних деталей перед подальшим використанням.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
Крипільну панель PACKOUT™ можна змонтувати декількома різними способами.

ІНСТРУКЦІЈИ З МОНТАЖУ В МАЙСТЕРЊИ
Розмістити крипільну панель відповідно до вказівок, беручи до уваги положення стіни. Крипільні панелі необхідно встановлювати на рівній гладкій поверхні. Встановлення на нерівній поверхні може спричинити деформацію виробу, яка своєю чергою призведе до проблем з кріпленням на ньому продуктів PACKOUT™. Використовуйте рекомендовані нижче крипільні деталі для кріплення в щонайменше ЧОТИРЬОХ кутових отворах. За відсутності розпірних шпильок 16" для монтажу використовуйте рекомендовані крипільні деталі в будь-яких чотирьох кутових отворах, які забезпечують максимальну стійкість.

	Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед введенням приладу в дію.
	Забороняється ставати на виріб і стояти на ньому.

	أقصى وزن إجمالي عند التثبيت على الحائط.....22,7 kg أقصى وزن إجمالي عند التثبيت على الأرض.....56,7 kg
	أقصى وزن إجمالي عند التثبيت على الحائط.....68 kg أقصى وزن إجمالي عند التثبيت على الأرض.....170 kg

⚠️ تحذير اقرأ جميع تحذيرات الأمان والتعليمات والصور والمواصفات الواردة مع هذه المعدة الكهربائية. المخالفة في اتباع التعليمات المذكورة أسفله قد يكون نتيجتها صدمة كهربائية، حريق و / أو إصابة بالغة. احتفظ بجميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

تعليمات الأمان
توخى الحذر والحطة عند استخدام لوحة التجميع والتركيب. ليس من الممكن التنبأ بجميع مواقف الخطر. لا تستخدم هذا المنتج، إذا كنت لا تفهم تعليمات الاستخدام المرفقة أو شعرت بأن العمل يتطلب أكثر مما تستطيع لمزيد من المعلومات أو للتدريب يرجى التوجه إلى Milwaukee Tool أو أخصائي مؤهل.

استخدم فقط عناصر التثبيت المنصوص بها في تعليمات التركيب. لا تستخدم عناصر تثبيت مثل المسامير القلاوظ المخصصة للتثبيت على الصفيح أو المسامير القلاوظ المخصصة للبناء السريع.

قم بفحص لوحة التركيب وجميع عناصر التثبيت بالنظام واستبدل على الفور الأجزاء المكسورة أو المتشابهة أو التي بها أضرار. لا تحاول إصلاح أو تحسين لوحة التركيب أو عناصر التثبيت التي بها أضرار.

تصح MILWAUKEE باستبدال لوحات التركيب وعناصر التثبيت المحملة والتي حصلت على صدمة أو أصيبت بضرر من جراء حادث سيارة وذلك قبل الاستخدام مرة أخرى.

شروط الاستخدام المحددة
يمكن تثبيت لوحة تركيب PACKOUT™ بأساليب مختلفة

تعليمات التركيب في الورشة
وجه لوحة التركيب كما هو مذكور وقم بمراعاة اتجاه الحائط أيضاً.

يجب تركيب لوحة التركيب على أرضية مستوية ملساء. عند التثبيت على أرضية غير مستوية قد ينشوء شكل لوحة التركيب، الأمر الذي يجلب معه مشاكل عند تركيب منتجات PACKOUT™. استخدم عناصر التثبيت التالية المنصوح بها على الأقل في الثقوب الركنية الأربعة. إذا لم يكن متوافر لديك مسامير قلاوظ 16 بوصة، ثبت اللوحة بعناصر التثبيت المنصوح بها في أربعة مواضع توفر أقصى قدر من التثبيت.

	يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل بدء تشغيل الجهاز.
	بحظر القفز أو الوقوف عليه.





Copyright 2022

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Str. 10
71364 Winnenden
Germany

+49 (0) 7195-12-0

www.milwaukeeetool.eu

Techtronic Industries (UK) Ltd
Parkway
Marlow SL7 1YL
UK

(10.22)

4931 4708 01