


## Электрическая схема PEGASUS 67-107 2S



- 24. Электрод розжига.
- 32. Циркуляционный насос системы отопления (опция).
- 44a. Газовый клапан.
- 44b. 2-й газовый клапан (только для моделей 97 2S и 107 2S).
- 49. Предохранительный термостат.
- 72. Комнатный термостат (опция).
- 82. Электрод контроля пламени.
- 83. Электронный блок управления.
- 92. Термостат температуры дымовых газов.
- 98. Выключатель.
- 129. Кнопка сброса с сигнальной лампой.
- 159. Контрольная кнопка.
- 160. Вспомогательный контакт.
- 167a. Привод газового клапана 2-й ступени.
- 167b. 2-й привод газового клапана 2-й ступени (только для моделей 97 2S и 107 2S).
- 170. Регулировочный термостат 1-й ступени.
- 171. Регулировочный термостат 2-й ступени.
- 242. Разъем для подключения термостатического блока.

