

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При самостоятельном подключении следуйте данной инструкции.

Присоединение корпуса к трубопроводу производится с помощью соединительных муфт или гибких подводок, которые приобретаются дополнительно.

Вода должна подаваться через отверстие с надписью "Вход".

Перед началом установки перекройте подачу воды.

Соединительные фитинги вверните в корпус сначала рукой до упора, а затем подтяните гаечным ключом. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены.

Кронштейн позволяет прочно закрепить корпус к стене. Расположите корпус на расстоянии не менее 15 см от пола (для разборки корпуса и замены картриджа).

После подключения осторожно откройте подачу воды и проверьте все соединения на герметичность. В случае подтекания воды из-под крышки корпуса или переходника подтяните их с помощью соответствующего ключа.

## ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Корпус фильтра предназначен для установки картриджей стандарта Slim Line 10".

Для его замены необходимо:

- перекрыть подачу воды и сбросить давление воды в корпусе, открыв любой водопроводный кран после фильтра;
- подставить под фильтр ёмкость для сбора остаточной воды;
- отвернуть корпус от крышки с помощью ключа;
- удалить старый картридж, при необходимости промыть корпус и крышку, установить новый картридж\* и затянуть корпус;
- открыть воду, проверить систему на герметичность и промыть корпус и картридж при полном расходе 1 -2 мин.

\* Смажьте уплотнительное кольцо силиконовой смазкой (не герметик!) или вазелином.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Корпус магистрального фильтра Гейзер проверен в НИИ Точной Механики. Получено заключение, подтверждающее, что корпуса Гейзер не разрушаются при давлении в 25 атм. При сборке корпуса проверяются на давление в 12 атм.

Предохраняйте корпус от ударов, падений воздействия отрицательных температур и прямого солнечного света.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации корпуса - 5 лет со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска. Замена комплектующих производится по гарантии при наличии рекомендаций экспертизы. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможные последствия в тех случаях, если:

- корпус или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации фильтра не соблюдались требования данной инструкции и нормативных документов;
- картриджи или расходные материалы выработали свой ресурс;
- корпус использовался не по назначению.

Срок службы непрозрачного корпуса - 10 лет.

Срок службы прозрачного корпуса - 5 лет.

Срок хранения корпуса без нарушения упаковки - 5 лет с даты производства.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи

Штамп магазина

### Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69

Москва, ул. Южнопортовая, 7

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67

Краснодар, ул. Красных Партизан, 459

Красноярск, ул. Глиники, 37 Д, офис 2-1

Новосибирск, ул. Северный проезд, 33

Уфа, ул. 50 лет Октября, 28

Саратов, ул. Большая Казачья, д. 39

Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 52.

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024

Сербия, Белград, Бульвар Южный, 136

Румыния, Бухарест, Сектор2, шоссе Морарилор 1, здание 7, оф.140

Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 221/2

тел.: +7 (812) 605-00-55

тел.: +7 (495) 380-07-45

тел.: +7 (863) 206-17-94

тел.: +7 (861) 221-05-82

тел.: +7 (391) 264-95-43

тел.: +7 (383) 335-78-50

тел.: +7 (347) 229-48-91

тел.: +7 (8452) 49-27-70

тел.: +7 (343) 318-26-39

тел.: +3 (71) 675-653-0

тел.: +3 (8111) 744-20-77

тел.: + (40) 317-10-17-90

тел.: +7 (727) 313-29-68

### Изготовитель:

ООО «АКВАТОРИЯ»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург,

ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А,

Почтовый адрес: 195279,

г. Санкт-Петербург, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55,

e-mail: office@geizer.com

**www.geizer.com**

**ТУ 3697-023-48981941-2014**

Не требует обязательной сертификации.

# ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

## ГЕЙЗЕР-1П ☐ КОРПУС ☐ ФИЛЬТР

— Магистральный фильтр для очистки холодной воды —

### НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус фильтра Гейзер-1П предназначен для картриджей типа 10 Slim Line тонкой механической или химической очистки воды. Корпус рассчитан на работу под давлением и установку на входе в систему холодного водоснабжения.

#### ПРОЗРАЧНЫЙ



- ☐ 1/2"
- ☐ 1/2"-3/4"
- ☐ 3/4"

- ☐ Металлическая скоба
- ☐ Пластиковая скоба

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

##### ФИЛЬТР

1. Корпус фильтра в сборе
2. Кронштейн
3. Ключ для корпуса
4. Картридж 5 мкм
5. Саморезы - 4 шт.
6. Инструкция
7. Упаковка

##### КОРПУС

1. Корпус фильтра в сборе\*
2. Кронштейн
3. Саморезы 4,5x25 мм
4. Ключ для корпуса
5. Инструкция
6. Упаковка

\* Выпускаются модели как с переходниками, так и без них.

#### НЕПРОЗРАЧНЫЙ



- ☐ 1/2"
- ☐ 1/2"-3/4"
- ☐ 3/4"

- ☐ Металлическая скоба
- ☐ Пластиковая скоба
- ☐ Латунные ниппели
- ☐ Латунные вставки

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

##### ФИЛЬТР

1. Корпус
2. Крышка
3. Кронштейн
4. Уплотнительное кольцо
5. Переходник
6. Ключ для корпуса
7. Картридж 5 мкм
8. Саморезы - 4 шт.
9. Инструкция
10. Упаковка

##### КОРПУС

1. Корпус
2. Крышка
3. Кронштейн
4. Уплотнительное кольцо
5. Ключ для корпуса
6. Саморезы - 4 шт.
7. Инструкция
8. Упаковка

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Рекомендуемая скорость фильтрации с картриджем пористостью 5-10 микрон | 10-20 л/мин  |
| Ресурс по водопроводной воде                                           | до 30 -60 м³ |
| Максимальное рабочее давление                                          | 7 атм        |

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Температура очищаемой воды                                               | +4...40 °C       |
| Габаритные размеры: высота полная, расстояние между срезами переходников | 350 мм<br>130 мм |
| Масса                                                                    | 1,2 кг           |

### Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ