



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Клапан обратный двустворчатый FAF 2371 может применяться как в горизонтальных, так и в вертикальных трубопроводах.

Клапан должен равномерно стягиваться противоположными болтовыми соединениями между фланцами.

При установке убедитесь, что направление потока рабочей среды соответствует положению клапана.

При демонтаже клапана, убедитесь, что в трубопроводе отсутствует давление.

Используйте клапан только на предусмотренные технические параметры.

© KOMFORT