



VALVOLE DI SICUREZZA

CE 0425

ICMA

## FUNZIONE

Le valvole di sicurezza sono impiegate per il controllo della pressione nei generatori di calore e negli accumuli di acqua calda.

Al raggiungimento della pressione di taratura la valvola si apre e grazie allo scarico in atmosfera, impedisce alla pressione nell'impianto di raggiungere soglie pericolose sia per il generatore che per gli altri componenti.

Le valvole di sicurezza ICMA hanno connessioni G $\frac{1}{2}$ " - G $\frac{3}{4}$ " - G1" rispettivamente DN15-DN20-DN25.

## PRODOTTI

Articoli	Connessioni
241 - Valvola di sicurezza a membrana F/F	G1 $\frac{1}{2}$ " - G3 $\frac{4}{4}$ " - G1"
242 - Valvola di sicurezza a membrana M/F	G1 $\frac{1}{2}$ " - G3 $\frac{4}{4}$ "
251 - Valvola di sicurezza a membrana F/F	G1 $\frac{1}{2}$ "
252 - Valvola di sicurezza a membrana M/F	G1 $\frac{1}{2}$ "
253 - Valvola di sicurezza a membrana F/F	G1 $\frac{1}{2}$ "
S120 - Valvola di sicurezza per solare a membrana F/F	G1 $\frac{1}{2}$ " - G3 $\frac{4}{4}$ "
S121 - Valvola di sicurezza per solare a membrana F/F	G1 $\frac{1}{2}$ " (Scarico maggiorato G3 $\frac{4}{4}$ )

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo:	Ottone UNI EN 12165 CW617N	Pressione nominale:	PN10
Vitone:	Ottone UNI EN 12165 CW617N	Temperatura max esercizio:	110°C
Asta:	Ottone UNI EN 12164 CW614N	Sovra-Pressione di apertura:	20%
Asta e piattello:	Hostaform	Fluidi di impiego:	ACQUA, ARIA
Guarnizione:	Fibra	Categoria:	PED IV
Diaphragma:	EPDM		
Molla:	Acciaio C85 fosfatato EN10270/1		
Premimolla:	Nylon 30% fibra vetro		
Volantino:	ABS		
Tappo:	Polietylene HD		

## TARATURA

Le valvole di sicurezza vengono tarate in ICMA mediante il "Processo di taratura".

La manomissione di tale operato declina la ditta ICMA da ogni responsabilità.


## MONTAGGIO

Le valvole di sicurezza possono essere montate in posizione verticale e orizzontale, ma non capovolta. In tal modo si evita che il deposito di impurità contenute nel fluido ne compromettano il funzionamento.

## INSTALLAZIONE

L'installazione delle valvole di sicurezza deve essere eseguita da parte di personale tecnico qualificato. La valvola di sicurezza deve essere installata rispettando il senso di flusso indicato dalla freccia riportata sul corpo della valvola. Qualsiasi altro utilizzo non idoneo alla specifica installazione è vietato.

## INSTALLAZIONI CORrette




## INSTALLAZIONE ERRATA



## IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Le valvole di sicurezza devono essere installate sulla sommità del generatore o sulla tubazione di uscita ad una distanza non superiore ad 1 metro dal generatore. La tubazione di collegamento della valvola di sicurezza al generatore non deve essere intercettabile.



## SICUREZZA

Nel caso in cui le valvole di sicurezza ICMA non siano installate, messe in servizio e mantenute secondo le istruzioni contenute in questo manuale, potrebbero funzionare in maniera errata mettendo in pericolo l'utente.

Assicurarsi che tutta la raccorderia di collegamento sia a tenuta idraulica. Nel realizzare le connessioni idrauliche, prestare attenzione a non sovraccaricare meccanicamente la flettibilità del corpo valvola.

Nel tempo si possono produrre rotture con perdite idrauliche a danno di cose e/o persone.

Temperature dell'acqua superiori a 50°C possono provocare gravi ustioni.

Durante l'installazione, messa in servizio e manutenzione delle valvole di sicurezza ICMA adottare gli accorgimenti necessari affinché tali temperature non rechino pericolo alle persone.

## LASCIARE IL PRESENTE MANUALE AD USO DELL'UTENTE

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

ICMA s.p.a. Via Garavaglia 4, 20012 Cuggiono (MI) Italia

ICMA dichiara, sotto la nostra responsabilità, che i prodotti a pressione sotto elencati, soddisfano i requisiti applicabili alla direttiva 2014/68/UE

Prodotto: Valvola di sicurezza a membrana per impianti termici

Articolo: 241-242-251-252-253-S120-S121 Numero di lotto sul corpo valvola

Pressione massima ammissibile PS: 10 bar Diametro nominale DN: 1/2" - 3/4" - 1"

Temperatura min/max TS: 5°C/110°C Art. 241-242-251-252-253

5°C/160°C Art. S120-S121

Fluido di impiego : Gruppo 2

Procedure di valutazione della conformità: Modulo B + D

Organismo notificato Modulo B:

PASCAL S.r.l. (n°1115) - Certificato. n° 00213PED12001BP

Organismo notificato Modulo D:

ICIM S.p.a. (n° 0425) - Certificato n° 2462-03

The General Manager  
Stefano Fracchia

EN

SAFETY VALVES

CE 0425

ICMA

## FUNCTION

Safety valves are used in heating systems to control pressure in heat generators and plumbing systems. When the valve reaches the calibrated pressure it opens and, thanks to the discharge of fluids into the atmosphere, it ensures that the pressure in the system does not reach a limit which would be dangerous to the generator and to system components.

ICMA safety valves have G1 $\frac{1}{2}$ " - G3 $\frac{4}{4}$ " - G1" connection thread, equivalent to DN15-DN20-DN 25.

## PRODUCTS

## Article

	Connections
241 - Membrane safety valve F/F	G1 $\frac{1}{2}$ " - G3 $\frac{4}{4}$ " - G1"
242 - Membrane safety valve M/F	G1 $\frac{1}{2}$ " - G3 $\frac{4}{4}$ "
251 - Membrane safety valve F/F	G1 $\frac{1}{2}$ "
252 - Membrane safety valve M/F	G1 $\frac{1}{2}$ "
253 - Membrane safety valve F/F	G1 $\frac{1}{2}$ "
S120 - Membrane safety valve for solar system F/F	G1 $\frac{1}{2}$ " - G3 $\frac{4}{4}$ "
S121 - Membrane safety valve for solar system F/F	G1 $\frac{1}{2}$ " (Increased discharge G3 $\frac{4}{4}$ )

## TECHNICAL FEATURES

Body: Brass UNI EN 12165 CW617N

Screw: Brass UNI EN 12165 CW617N

Rod: Brass UNI EN 12164 CW614N

Rod: Hostaform

Seal: Fibre

Diaphragm: EPDM

Spring: Steel C85 EN 10270/1

Control spindle: Nylon 30% g.f.

Control knob: ABS

Cap: Polyethylene HD

## Connections

G1 $\frac{1}{2}$ " - G3 $\frac{4}{4}$ " - G1"

G1 $\frac{1}{2}$ " - G3 $\frac{4}{4}$ "

G1 $\frac{1}{2}$ "

G1 $\frac{1}{2}$ "

G1 $\frac{1}{2}$ " - G3 $\frac{4}{4}$ "

G1 $\frac{1}{2}$ " (Increased discharge G3 $\frac{4}{4}$ )

G1 $\frac{1}{2}$ " (Increased discharge G3 $\frac{4}{4}$ )

## CALIBRATION

ICMA safety valves are calibrated internally by a "setting process".

ICMA declines any responsibility in the event of any tampering.

## ASSEMBLY

The safety valve can be installed either vertically or horizontally, but not upside down.


This prevents deposits of impurities from affecting correct functioning.

## INSTALLATION

The installation of safety valves must be performed by qualified personnel.

The safety valves must be installed in accordance with the direction of flow indicated by the arrow on the valve body. They cannot be installed if they are not suitable for their use.

## CORRECT INSTALLATION



## INCORRECT INSTALLATION



## HEATING SYSTEMS

Safety valves must be installed on the top of the boiler or on the flow pipework exit at a distance of no more than one metre from the boiler. The connecting pipework between the safety valve and the boiler must not be interrupted.

## SAFETY

If ICMA safety valves are not installed, commissioned and maintained properly according to the instructions contained in this manual, they may not operate correctly and may cause danger to the user.

Make sure that all the pipe connections are watertight.

During installation be careful not to mechanically over-stress the screw-thread of the valve body. Otherwise, over time, breakages can occur with hydraulic leaks causing damage to property and/or persons.

Water temperatures over 50°C can cause serious burns.

During installation, commissioning and maintenance of the safety valves, take all the necessary precautions to ensure that such temperatures do not cause danger to people.

## LEAVE THIS OPERATING MANUAL WITH THE USER

## DECLARATION OF CONFORMITY UE

ICMA s.p.a. Via Garavaglia 4, 20012 Cuggiono (MI) Italy

ICMA declare, under its responsibility, the equipment listed below meet the applicable requirements of the directive 2014/68/UE.

Equipment: Diaphragm safety valve for heating systems

Article: 241-242-251-252-253-S120-S121 Lot number on the valve body

Maximum allowable pressure PS: 10 bar Nominal diameter DN: 1/2" - 3/4" - 1"

Min/max allowable temperature TS: 5°C/110°C Art. 241-242-251-252-253

5°C/160°C Art. S120-S121

Working Fluid : Group 2

Conformity assessment procedures: Module B + D

Notified body Module B:

PASCAL S.r.l. (n° 1115) - Certified n° 00213PED12001BP

Notified body Module D:

ICIM S.p.a. (n° 0425) - Certified n° 2462-03

The General Manager  
Stefano Fracchia

## ZASTOSOWANIE

Zawory bezpieczeństwa służą do regulacji ciśnienia w wytwarznicach ciepła i zasobnikach cieplęcej wody użytkowej.

Kiedy ciśnienie osiągnie maksymalną ustaloną dla danej instalacji wartość zawór otwiera się i nadmiar czynnika zostaje uwolniony do otoczenia zapewniając ochronę systemu przed zbyt wysokim wzrostem ciśnienia.

Zawory bezpieczeństwa ICMA posiadają gwinty G1 $\frac{1}{2}$ " - G3 $\frac{4}{4}$ " - G1", odpowiednio DN15-DN20-DN25.

## PRODUKTY

Kod	Gwinty
241 - membranowy zawór bezpieczeństwa GW/GW	1/2" - 3/4" - 1"
242 - membranowy zawór bezpieczeństwa GZ/GW	1/2" - 3/4"
251 - membranowy zawór bezpieczeństwa GW/GW	1/2"
252 - membranowy zawór bezpieczeństwa GZ/GW	1/2"
253 - membranowy zawór bezpieczeństwa GW/GW	1/2"
S120 - membranowy zawór bezpieczeństwa słonecznej GW/GW	G1 $\frac{1}{2}$ " - G3 $\frac{4}{4}$ "
S121 - membranowy zawór bezpieczeństwa słonecznej GW/GW	G1 $\frac{1}{2}$ "

## CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Korpus:	Ciśnienie nominalne:	PN10
Šrubka:	Max. temp. pracy:	110°C
Trzpień:	Nadciśnienie otwarcia:	20%
Trzpień:	Czynnik:	woda, powietrze
Uzszczelka:	Kategoria:	PED IV
Membrana:		
Sprzęzyna:		
Wkład:		
Pokrętło:		
Zasłepka:		

## KALIBRACJA

Zawory bezpieczeństwa są ustawiane fabrycznie na zadaną wartość ciśnienia. ICMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek manipulacji w konstrukcji/funkcjonowaniu zaworu.


## MONTAŻ

Zawór należy instalować poziomo lub pionowo, ale nie do góry nogami - ma to zapobiec odkładaniu się w zaworze nieczystości z instalacji, co mogłoby wpływać na właściwą pracę zaworu.

## INSTALACJA

Instalacja musi być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel zaznajomiony z bieżącymi przepisami. Zawór należy instalować zgodnie z kierunkiem przepływu zobrazowanym strzałką na korpusie zaworu. Zawory bezpieczeństwa nie mogą być instalowane, jeżeli ich parametry pracy nie są odpowiadające dla danej instalacji.

## INSTALACJA WŁAŚCIWA



## INSTALACJA NIEWŁAŚCIWA



## SYSTEMY GRZEWCZE

Zawory bezpieczeństwa należy instalować w najwyższym punkcie kotła lub ewentualnie na rurze wylotowej (cieplęcej wody) w odległości nie większej niż 1 m od kotła. Na rurze między kotłem a zaworem bezpieczeństwa nie może być zainstalowane żadne odcięcie.



## BEZPIECZEŃSTWO

W przypadku instalacji, konserwacji i eksploatacji niezgodnej z niniejszą instrukcją, zawory ICMA mogą niewłaściwie funkcjonować i mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Należy upewnić się czy wszystkie połączenia są szczelne.

Podczas instalacji nie należy nadmiernie, mechanicznie dokręcać gwintu zaworu, w przeciwnym wypadku, z czasem mogą pojawić się pęknięcia i wyciski powodując szkody w mieniu i/lub na osobach. Temperatura wody powyżej 50°C może spowodować poważne poparzenia.

Podczas instalacji, konserwacji i eksploatacji należy upewnić się czy temperatura czynnika nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

## UŻYTKOWNIK POWINIE ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

**FUNKCE**  
Pojistné ventily se používají k regulaci tlaku v generátorech tepla a zásobníkach teplé vody.  
Části ventilu jsou kalibrované tlakem, a nastavené vzdudem k zajištění takového tlaku v systému, který by nebyl nebezpečný zdroji tepla a komponentům systému.  
ICMA používá připojení G " - G 1" - G 1", stejně k DN 15,DN 20, DN 25.

**VÝROBKY**

Druh	Připojení
241 - Membránový bezp.ventil F/F	G1/2" - G3/4" - G1"
242 - Membránový bezp.ventil M/F	G1/2" - G3/4"
251 - Membránový bezp.ventil F/F	G1/2"
252 - Membránový bezp.ventil M/F	G1/2"
253 - Membránový bezp.ventil F/F	G1/2"
S120 - Pojistný membránový ventil pro solar F/F	G1/2" - G3/4"
S121 - Pojistný membránový ventil pro solar F/F	G1/2"

**TECHNICKÉ ČÁSTI**

Tělo :	Mosaz UNI EN 12165 CW617N
Šroub:	Mosaz UNI EN 12165 CW617N
Táhlo:	Mosaz UNI EN 12164 CW614N
Těsnění:	Vláknko
Membrána:	EPDM
Pružina:	Ocel C85 EN 10270/1
Kontrolní hřidel:	Nylon 30% g.f.
Regulátor:	ABS
Kryt:	Polyethylen HD

**KALIBRACE**

ICMA bezp.ventily jsou kalibrované vnitřním nastavovacím procesem.

ICMA snížuje odpovědnost v případě jakéhokoli neoprávněného zásahu

**KOMPLETACE**

Bezp.ventil může být instalovaný horizontálně nebo vertikálně,ne horní stranou dolů..

Toto předchází usazování nečistot.

**INSTALACE**

Montáž bezp.ventilu musí být provedena kvalifikovanou osobou v souladu s platnáma nornama.

Ventil musí být nainstalován v souladu se směrem toku směrem šípky na téle ventiliu.Nemohou být montované,když

nejméně vhodné podmínky.

**SYSTÉMY TOPENÍ**

Bezp.ventil musí být instalován na vrchu kotle nebo na trubce výstupu ve vzdálenosti od 1m od kotle.Napojení trubky mezi ventilem a kotlem nesmí být přerušeno.

**BEZPEČNOST**

Když nebudou ventily instalovány uvedené do provozu a udržovány rádově v souladu s pokyny v tomto manuálu,nemusí pracovat správně a mohou být nebezpečné uživatelů.

Presvědčete se, že všechny spoje jsou utěsněné.

Během instalace bude opatrní k mechanickým částem, závitům, šroubům ventiliu. Jinak může dojít k prasknutí a výskytu úniku kapaliny a nebezpečí pro majetek nebo osobu.

Teplota vody nad 50°. Může způsobit popáleniny.

Během instalace,uvažte do provozu a udržby bezp.ventilu, užijte všechna potřebná opatření k zajištění, že vysoká

teplota nezpůsobí lidem nebezpečí.

NECHAJTE TENTO MANUÁL UŽIVATELI

**HU BIZTONSÁGI SZELEP****Működése**

A biztonsági szelépeket a hőgenerátorok és a melegvíz-tartályok nyomásának szabályozására használják.  
Amint a fűtőközeg nyomása eléri a beállított nyomásértéket a szelék kinyír a levegőre való törtséssel megakadályozza a rendszert egyéb elemeknek károsodását.

Az ICMA biztonsági szelék az alábbi csatlakozók méretekkel rendelkezik: G 1/2" - G 3/4" - G 1" azaz

DN 15, DN 20, DN 25

**Termékek**

Termék	Csatlakozók
241 - Biztonsági lefutav szelék B/B	G1/2" - G3/4" - G1"
242 - Biztonsági lefutav szelék K/B	G1/2" - G3/4"
251 - Biztonsági lefutav szelék B/B	G1/2"
252 - Biztonsági lefutav szelék K/B	G1/2"
253 - Biztonsági lefutav szelék B/B	G1/2"
S120 - Membrános biztonsági szelék szólár rendszerekhez B/B	G1/2" - G3/4"
S121 - Membrános biztonsági szelék szólár rendszerekhez B/B	G1/2"

**Technickai adatok**

Szeléptest:	sárgázer UNI EN 12165 CW617N	Císnienie nominalne:	PN10
Rögzítő csavar:	sárgázer UNI EN 12165 CW617N	Max. temp. pracy:	110°C
Közvetítő rúd:	sárgázer UNI EN 12165 CW617N	Nadcišnienie otwarcia:	20%
Közvetítő rúd	hostafurm	Czynnik:	woda, powietrze
Szelepítő:	hostafurm	Kategoria:	PED IV
Tömítés:	szalas		
Szelepülék:	EPDM		
Rugó:	foszfátolt acél C85 EN 10270/1		
Rugó leszorító:	nylon 30% üvegszál		
Rögítőgyűrű:	acél		

**Hitelesítés**

A névleges nyomásértéket a gyártási folyamat során.

Esetleges rongálással kapsolatban az ICMA semmilyen felelősséget nem vállal.


**Beszerelés**

Az ICMA biztonsági szelépek vizsintes és függeléges beépítésre is alkalmasak de fejel lefel nem használható. Gondoskodni kell az ellenőrzött közeg szűréseről, hogy a biztonsági szelék megfelelően működhesse.

**Üzembe helyezés**

Az ICMA biztonsági szelék beszerelését hatályos normáknak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezze.

Az áramlási iránynak megfelelően kell beszerelni melyet a szeleptesten nyíllal jelölnek. minden más felhasználás mely eltér a beszerelési útmutatótől TILOS.

**Fűtési rendszer**

Az ICMA biztonsági szelépek vizsintes és függeléges beépítésre is alkalmasak de fejel lefel nem használható.

Gondoskodni kell a csatlakozások és a köték vezírásáról.

A szelélyen csatlakoztatásánál ügyelni kell a menet épsgére mert ha túl nagy erővel szorítsuk rá a menet megszakadhat.

Amennyiben a szelélyen sérül, a vízvesztés engedélyezett vagy berendezésre veszélyes lehet.

50 C-nál magasabb hőmérsékletű víz súlyos égesi sérülést okozhat.

Az ICMA biztonsági szelék beszerelése, üzembe helyezése, karbantartása alatt körültekintően kell eljárni, hogy a magas hőmérséklet ne jelentsen veszélyt.

JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓ RENDELKEZÉSÉRE ÁLL

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

Οι βαλβίδες ασφαλείας χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν την πίεση στις γεννήτριες θερμότητας και τις δεξαμενές ζεστού νερού.  
Όταν η πίεση λειτουργίας της εγκατάστασης θερμανός φτάσει στη ρυθμισμένη πίεση της βαλβίδας ασφαλείας, τότε η βαλβίδα ασφαλείας ενεργοποιείται με σκοπό την εκπόνωση της πίεσης.

**ΠΡΟΙΟΝΤΑ**

Τύποι	Συνδέσεις
241 - Βαλβίδα ασφαλείας μεμβράνης F/F	G1/2" - G3/4" - G1"
242 - Βαλβίδα ασφαλείας μεμβράνης M/F	G1/2" - G3/4"
251 - Βαλβίδα ασφαλείας μεμβράνης F/F	G1/2"
252 - Βαλβίδα ασφαλείας μεμβράνης F/F	G1/2"
253 - Βαλβίδα ασφαλείας μεμβράνης F/F	G1/2"
S120 - Ποιστή οικολογικός ασφαλείας για ηλιακά συστήματα F/F	G1/2" - G3/4"
S121 - Ποιστή οικολογικός ασφαλείας για ηλιακά συστήματα F/F	G1/2"

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Συμμετοχή: ορείχαλκος UNI EN 12165 CW617N

Κοχλιασ: ορείχαλκος UNI EN 12165 CW617N

Ράβδος: ορείχαλκος UNI EN 12164 CW614N

Ράβδος: hostafurm

Τοιμούχα: iwa

Διάφραγμα: epdm

Ελαστήρα: χάλυβας C85 EN 10270/1

Άλων Ελέγχου: nylon 30% g.f.

Κομβία Ελέγχου: abs

Τάπα: πολυαμιθένιο HD

ΡΥΘΜΙΣΗ


Οι βαλβίδες ασφαλείας ICMA είναι ρυθμισμένες στην εικονιζόμενη πίεση λειτουργίας των από το εργοστάσιο.

**ΣΥΝΔΕΣΗ**


Οι βαλβίδες ασφαλείας ICMA μπορούν να συνδέθουν κάθετα ή οριζόντια με το στόμιο εξόδου προς τα κάτω.

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Οι βαλβίδες ασφαλείας ICMA τοποθετούνται από αδειούχους εγκαταστάτες με βάση τα τόξα εισαγωγής-εξαγωγής ζεστού νερού (βάθεια οξείδιο).

**ΟΡΘΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ****ΛΑΝΟΔΑΣΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ****ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**

Η τοποθέτηση της βαλβίδας ασφαλείας ICMA γίνεται στο επόνω μέρος του λέβητα και σε απόσταση μέχρι ένα μέτρο από το λέβητα (βάθεια σχέδιο), χωρίς τη μεσολάβηση διακόπτη.

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Οι βαλβίδες ασφαλείας πρέπει να εγκαθίστανται σωστά και να ελέγχονται για τη σωστή λειτουργία τους. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις των σωλήνων είναι στεγανές και ότι ο μηχανισμός λειτουργεί κανονικά.

Θερμοκρασία νερού όπων των 50 °C μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, για αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά το άνοιγμα της βαλβίδας για έλεγχο της τυχόντα υπερπίεση της εγκατάστασης θέρμανσης.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

**PYC**

## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

**ФУНКЦИЯ**

Предохранительные клапаны используются для регулирования давления в теплогенераторах и резервуарах для горячей воды.

При достижении настроенного давления клапан срабатывает и не позволяет давлению в системе достичь опасных для здоровья и других компонентов значений.

Предохранительные клапаны ICMA имеют соединения G 1/2" - G 3/4" - G 1" которые соответствуют DN15-DN20-DN25.

**ПРОДУКЦИЯ**

Артикулы	Подключения
241-мембранный предохранительный клапан BH/BH	G1/2" - G3/4" - G1"
242 - мембранный предохранительный клапан НАР/ВН	G1/2" - G3/4"
251-мембранный предохранительный клапан BH/BH	G1 / 2"
252-мембранный предохранительный клапан НАР/ВН	G1 / 2"
253-мембранный предохранительный клапан BH/BH	G1 / 2"
S120- мембранный предохранительный клапан для гелиосистемы BH/BH	G1/2" - G3/4"
S121- мембранный предохранительный клапан для гелиосистемы BH/BH	G1 / 2"

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Корпус: латунь UNI EN12165 CW617N

Регулирующий винт: латунь UNI EN12165 CW617N

Шток: латунь UNI EN12164 CW614N

Шток и головная часть: Hostafurm

Прокладка: EPDM

Пружина: фосфорированная сталь C85 EN10270 / 1

Седло пружины: нейлон 30% стекловолокно

Ручка: ABS

Крышка: полипропилен HD

Номинальное давление: PN10

Максимальная рабочая температура: 110 °C

Давление открытия: 20%

Рабочие среды: вода, воздух

Категория: PED IV

**КАЛИБРОВКА**

Предохранительные клапаны настраиваются на заводе ICMA с помощью "процесса калибровки".

В случае самовольных изменений Клиентом фабричных настроек, ICMA снимает с себя любую ответственность.

**МОНТАЖ**

Предохранительные клапаны могут быть установлены в вертикальном и горизонтальном положении, но не в перевернутом положении